

Scorebord tool

Inleiding

De bron voor deze tool ligt bij de Gruno Bokaal / Zilveren Schaats. Tijdens de dweilpauzes moeten daar veel huldigen gedaan worden waarbij op de scoreborden de namen getoond moeten worden. De oude ETW Clock software ondersteunde daar wel bij, maar het was altijd wat passen en meten om snel genoeg de juiste namen op het bord te krijgen.

Om daarin wat gemak te brengen is deze tool bedacht.

Installatie


Plaats de in de ZIP file meegeleverde exe in een directory naar keuze. Maak eventueel een snelkoppeling aan op het bureaublad.

Gebruik


Bij het eerste gebruik moet er connectie gelegd worden naar de Vantage Server. Doe dit via het




menu settings:



Nadat de tool heeft gezien welke SQL Servers er in het netwerk actief zijn, zal het volgende scherm verschijnen:



Vul de gebruikersnaam, het wachtwoord in en kies de database server uit de lijst:




Klik daarna op Save and close:

Save and close

Om de tool te gebruiken klik je als eerste op de knop

Wedstrijden


Daarmee worden alle wedstrijden uit Vantage opgehaald. Selecteer daarna de wedstrijd waarvoor je de huldiging wilt uitvoeren:



Na het selecteren van de wedstrijd zal de koptekst van de tool wijzigen:

Van: naar:

Selecteer daarna de COM-poort waaraan het scorebord gekoppeld is:




De lijst kan op elk systeem anders zijn, het is niet zo dat alleen COM1 gebruikt kan worden.

Er zijn 6 huldigingen van te voren klaar te zetten. Wellicht overkill, maar je kan ze maar beter hebben.

Zet eerst de radiobutton actief die zorgt voor de Afstanden:




Kies bij de huldiging eerst de afstand die naar het podium geroepen wordt:



De tekstboxen worden nu gevuld met de volgorde zoals die opgeslagen is.


Je kan nu twee dingen doen. Je kan de teksten regel voor regel op het scorebord zetten; je klikt dan mee met de speaker. Of je zet alles in één keer op het bord (de onderste knop).

Als je voor regel voor regel kiest, dan komen de teksten vanaf de linkerkant het scorebord oplopen.



Aan de rechterkant zie nog een knop om het scorebord blanco te maken:

Dat wat er verstuurd wordt naar het scorebord wordt ook onder in beeld getoond:



Dit preview scherm is beperkt tot 17 tekens (dat wat ook buiten het geval is), je hoeft dus niet naar buiten te kijken om te zien of de tekst past.

Klassementen

Nieuw toegevoegd zijn de huldigingen voor klassementen. Je vraagt de wedstrijd op. Bij de radiobuttons rechts geef je aan dat je een klassement wilt doen:

Type huldiging

☒ Afstand

☐ Klassement

Boven in beeld zie je nu een extra keuzemogelijkheid verschijnen, namelijk het totaal aantal afstanden dat men gereden moet hebben om in het klassement te komen. Dit zit erin als bescherming tegen rijders die niet het volledige kampioenschap gereden hebben.

Selecteer wedstrijd

Selecteer COM poort

Aantal afstanden

Je kan de tool daarmee ook gebruiken voor huldigen van tussenklassementen, maar dan moet er geen vervolgafstand ingevoerd zijn. Lastig stukje waar nog een keer een update voor gaat komen.

Bij de huldigen kan je nu kiezen uit de afstandscombinaties die eerder bepaald zijn:

Huldiging 1

Selecteer Combin

juniores A dames

juniores A heren

juniores B dames

juniores B heren

juniores C dames

juniores C heren

seniores dames

seniores heren

Alles in één keer versturen

Resultaat:

Selecteer Combin

juniores A dames

Stuur Kopstekst

juniores A dames

Stuur Nr. 1

1 van der Vegt

Stuur Nr. 2

2 Merkuur

Stuur Nr. 3

3 Popken

Alles in één keer versturen

Aftelklok en dagtijd

Indien gewenst kan er vanuit het de tool ook een lopende klok en/of een aftelklok getoond worden.

Bij het opstarten ziet het Timing deel er als volgt uit:



The screenshot shows a dark blue window titled "Timing". Inside, there is a section labeled "Aftellen naar:" with a text input field containing "00:00:00" and an empty text input field below it. At the bottom of the window, there is a section labeled "Huidige tijd:" with an empty text input field.

Pas als er een COM poort gekozen is zullen de opties volledig getoond worden.



The screenshot shows the same "Timing" window, but now with two checkboxes at the top: "Klok" and "Aftelklok". Below these checkboxes is the "Aftellen naar:" section with the "00:00:00" input field and an empty input field below it. The "Huidige tijd:" section at the bottom remains empty.

Om de klok te activeren, zet je het vinkje aan bij klok. Je ziet dan het volgende:

Timing

☒ Klok
☐ Aftelklok

Aftellen naar:

00:00:00

Huidige tijd:

22:28:31

Er is op dit moment nog geen output naar buiten.

Dat kan je zien in het preview scherm:

Klok op regel:

Aftelklok op regel:

Selecteer een regel waarop je de klok wilt tonen, en het volgende wordt getoond:

Klok op regel:

Aftelklok op regel:

22:29:40

Hetzelfde geldt voor de aftelklok. Deze kan terugtellen vanaf het huidige moment tot en met 23:59:59.

Timing

☒ Klok

☒ Aftelklok

Aftellen naar:

23:59:59

01:29:16

Huidige tijd:

22:30:43

01:28:53

22:31:05

Klok op regel:

Aftelklok op regel:

Regel 3

Regel 1

Regel 1

Regel 2

Regel 3

Regel 4

De klokken worden gecentreerd (of zo gecentreerd mogelijk) weergegeven op het scorebord.

De overige regels kunnen gevuld worden vanuit 1 van de Huldigingsblokken.

Om het scorebord netjes leeg te maken zet je de vinkjes weer uit bij de klokken. Soms gaat het net wat te snel voor het bord om bij te houden. Stuur dan nog een **Scorebord leeg** naar het bord.

Openstaande punten.

Als de wens er is, kan er een selectiemogelijkheid komen op effecten; de Anatec 4-regelige scoreborden bieden een aantal mogelijkheden, van display tot en met een sneeuw effect.