


Distributeur – Résumé des commandes SMS

	Commande envoyée au distributeur	Type de commande	Réponse du distributeur
—	Status ?	Lecture	Dernière distribution a eu lieu à 8h, prochaine distribution dans 4h. Ration 1.5L, RSSI -40dBm, Batterie 12.3V (OK)
✓	Date ?	Lecture	6/01/2025, 18h20
✓	Date 06/01/2025 18h30	Ecriture	6/01/2025, 18h30
✓	Horaire A ?	Lecture	Horaire A activé à 8h15
✓	Horaire B ON 8h15	Ecriture	Horaire B activé à 8h15
✓	Horaire C OFF	Ecriture	Horaire C désactivé à 18h
✓	Ration ?	Lecture	1.50L (20p)
✓	Ration 1.7L	Ecriture	Ration réglée à 1.70L (22p)
✓	OFF	Ecriture	Mode auto inactif : toutes les distributions automatiques sont désactivées.
✓	Vacances	Ecriture	Mode auto actif: distributions à 8h, 12h, 18h.
✓	Semaine	Ecriture	Mode semaine actif: distribution à 12h.
✓	Manuel	Ecriture	Distribution manuelle de 1.5L réalisée avec succès. Distribution manuelle de 1.5L a échoué: pbm moteur 1 (10/20/20p)
		Notification	Batterie faible ! 11.8V
		Notification	Distribution de 8h réalisée avec succès.
		Notification	Distribution de 8h a échoué: pbm moteur 2 (22/15/22p)
		Notification	Système redémarré ! 6/01/2025, 18h30

	Commandes avancées		
✓	Gain 22	Ecriture	Gain set to 22
✓	Gain ?	Lecture	Gain 22
✗	Sstatus ?	Lecture	SIM SW restart: 3, Mot1: 4, Mot2: 0, Uptime: 3d4h, Date 6/01/2025, 18h30
✗	StatusR	Ecriture	SIM SW restart: 0, Mot1: 0, Mot2: 0, Uptime: 3d4h, Date 6/01/2025, 18h30
✓	Numero 0601020304	Ecriture	Numero set to 0601020304
✓	Pin 0000	Ecriture	Pin set to 0000

Todo



Bouton rouge: RESET


LED:

OFF Système non alimenté

- - - - - 0.5s Système OK

- - - - - 2s Erreur GSM

ON Initialisation GSM en cours



Bouton vert: Lancement distribution manuelle


LED:

OFF Pas de distribution en cours

- - - - - 0.5s Problème moteur 1

- - - - - 2s Problème moteur 2

ON Distribution en cours



Bouton jaune: Changement mode

LED:

OFF Mode manuel

- - - - - 0.5s Mode vacances

- - - - - 2s Mode semaine

ON

