


Distributeur – Résumé des commandes SMS

Commande envoyée au distributeur	Type de commande	Réponse du distributeur
Status ?	Lecture	Dernière distribution à eu lieu à 8h, prochaine distribution dans 4h. Ration 1.5L, RSSI -40dbM, Batterie 12.3V (OK)
Date ?	Lecture	Vendredi 6/01/2025, 18h30
Date 06/01/2025 18h30	Ecriture	Date reglée au 6/01/2025, 18h30
Horaire 1 ?	Lecture	Horaire 1 activé à 8h15
Horaire 1 ON 8h15	Ecriture	Horaire 1 activé à 8h15
Horaire 3 OFF	Ecriture	Horaire 3 désactivé (18h)
Ration ?	Lecture	1.5L (20p)
Ration 1.7L	Ecriture	Ration réglée à 1.7L (22p)
OFF	Ecriture	Mode auto inactif : toutes les distributions automatiques sont désactivées.
Vacances	Ecriture	Mode auto actif: distributions à 8h, 12h, 18h.
Semaine	Ecriture	Mode semaine actif: distribution à 12h.
Manuel	Ecriture	Distribution manuelle de 1.5L réalisée avec succès. Distribution manuelle de 1.5L a échoué: pbm moteur 1 (10/20/20p)
	Notification	Batterie faible ! 11.8V
	Notification	Distribution de 8h réalisée avec succès.
	Notification	Distribution de 8h a échoué: pbm moteur 2 (22/15/22p)
	Notification	Système redémarré ! 6/01/2025, 18h30

Commandes avancées

Gain 22	Ecriture	Gain set to 22
Gain ?	Lecture	Gain 22
Sstatus ?	Lecture	SIM SW restart: 3, Mot1: 4, Mot2: 0, Uptime: 3d4h
StatusR	Ecriture	SIM SW restart: 0, Mot1: 0, Mot2: 0, Uptime: 3d4h
Numero 0601020304	Ecriture	Numero set to 0601020304




Bouton rouge: RESET

OFF Système non alimenté

LED: - - - - - **0.5s** Système OK

 - - - - - **2s** Erreur GSM

 - - - - - **ON** Initialisation GSM en cours




Bouton vert: Distribution manuelle

OFF Pas de distribution en cours

LED: - - - - - **0.5s** Problème moteur 1

 - - - - - **2s** Problème moteur 2

 - - - - - **ON** Distribution en cours



Bouton jaune: Changement mode

OFF Mode manuel

LED: - - - - - **0.5s** Mode vacances

 - - - - - **2s** Mode semaine

 - - - - - **ON**