


Cable
envelop

Wire envelop


3mm striped
cooper

Crimp
terminal



STEP A:

Insert thermal tube



STEP B:

Place like this

