



NOTAS E OBSERVAÇÕES

• ELETRODUTO NÃO COTADOS, CONSERVAR DE 1"

• NÃO REALIZAR MAIS DE DUAS CURVAS SEM UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE

• FIXAR ABRACEDORES A CADA 1 (UM) METRO

• A CADA 15 (QUINZE) METROS RETILÍNEOS, INSTALAR UMA CAIXA DE PASSAGEM OU CONDULETE

• UTILIZAR PADRONIZAÇÃO EIA/ITA 568-A PARA CABOS UTP

• PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE NÃO HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO SEAL TUBO

• PARA ÁREAS INTERNAS, ONDE HÁ ACESSO AO FORRO, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

• PARA ÁREAS EXTERNAS, INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO

• NAS ÁREAS SUBTERRÂNEAS, INSTALAR ELETRODUTO PEADO

• PADRONIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO:

PTXXXXXX

PT - ABREVIÇÃO DE PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

XX - IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

TE - TÉRREO

01 - 1º PAVIMENTO

1S - 1º SUBSÓLO

YYY - IDENTIFICAÇÃO DO PONTO