

Introdução a Programação

Álvaro = Criado por chineses.

No Teor, a máquina recebe informações por contões com furos

Conceito de Binário

Dispositivos de Entrada x Dispositivos de Saída

base de 2

Entrada
Dados → hardware
software
peopleware } Saída
Informações

Mais antigo que os computadores

1 byte = 8 bits

Processador maxenon com 16 bits, os atuais 64 bits.

