











# valspar

if it matters, we're on it.®

## 클리어 코트 - Clear Coats



# 클리어 코트 (투명)

C240 MS 클리어 코트	C150 HS 클리어 코트	C450 내 스크래치성 고속건조 클리어	C500 HS420 슈퍼브 클리어 코트
2 : 1 + 0~10%	2 : 1 + 0~5%	5 : 1	3 : 1 + 5%
MS 경화제	HS 경화제	HS420 경화제	
H34 속건 H35 표준 H36 지건	H53 초속건 H54 속건 H55 표준 H56 지건	H23 초속건 H24 속건 H25 표준 H26 지건	
Uni 신너			
TA900(속건) / TA910 (표준) / TA920(지건)			
 HIGH PRODUCTION  MULTI-PURPOSE	 MULTI-PURPOSE  PANEL REPAIR  TOTAL RESPRAY	 RAPID DRY  PANEL REPAIR  FAST TRACK	 HIGH QUALITY  MULTI-PURPOSE

# C240 MS클리어 코트

## 특 징 & 장 점

우수한 광택유지

우수한 흐름과 레벨링

우수한 도막 형성

황변현상 없음

사용 편리성과 고광택




HIGH  
PRODUCTION



MULTI-  
PURPOSE

# C240

## MS클리어 코트 - TDS




2 : 1 (MS 경화제) \* 필요한 경우 최대10% Uni 신너를 추가




1.3 -1.5 mm 중력식 / 1.4-1.6mm 흡상식




2 코트 / 50-60 $\mu$ m



플래시-오프: 20°C에서 10분



건조 시간: 20°C에서 8 시간 / 60°C에서 25-35 분




가사 시간: 20°C에서 2-4 시간


# C240 MS클리어 코트 적용




베이스 코트를 완전히 건조



2 코트



20°C에서 10 분



1<sup>st</sup>) 빈 공간 없이 균일한 코트 & 플래시-오프 적용  
2<sup>nd</sup>) 빈 공간 없이 균일한 코트

# C150 HS 클리어 코트

## 특 징 & 장 점

최고급 솔리드 2팩 마감

우수한 광택유지 및 UV저항성

낮은 VOC기술

공기 및 강제건조 가능

신너는 필수요소가 아님



MULTI-PURPOSE




PANEL REPAIR



TOTAL RESPRAY

# C150

## HS 클리어 코트 - TDS




2 : 1 (HS 경화제) \* 필요한 경우 5% Uni 신너 추가




1.3 -1.4 mm 중력식 / 1.4-1.6mm 흡상식




1.5 - 2 코트 / 50-60 $\mu$ m



플래시-오프: 20°C에서 5-10분



건조 시간: 20°C에서 5-12시간 / 60°C에서 20-40분




가사 시간: 20°C에서 20분 - 3시간


# C150 HS 클리어 코트 적용




베이스 코트를 완전히 건조



1.5 - 2 코트



20°C에서 5-10분



1.5 코트 적용

- 1<sup>st</sup>) ½ 균일한 코트 & 플래시-오프 1분 적용
- 2<sup>nd</sup>) 빈공간 없이 균일한 코트



# C450 내스크레치성 고속건조 클리어

## 특징 & 장점

공기건조, 고품질 내스크레치성 기능

높은 생산성 촉진

우수한 광택 및 레벨링

20°C에서 60분 후 폴리싱 가능

가열 필요 없음

코트 사이에 플래시-오프 필요 없음



RAPID  
DRY




PANEL  
REPAIR



FAST  
TRACK

# C450 내 스크래치성 고속건조 클리어 - TDS




5 : 1 (HS420 경화제) \* 필요한 경우 5% Uni 신너를 추가



1.3 - 1.5 mm HE 스프레이 건


1.3-1.5 mm HVLP 스프레이 건




1.5 - 1.8 바




2 코트 / 35-45 $\mu$ m



플래시-오프 없음



건조 시간: 20°C에서 60-90분 / : 60°C에서 3-5분



가사 시간: 20°C에서 60분


# C450 내 스크래치성 고속건조 클리어 적용




베이스 코트는 완전히 건조



2 코트



코트 사이에 플래시-오프 없음



플래시-오프 없이 2코트 적용

# C500 HS420 슈퍼브 클리어 코트

## 특 징 & 장 점

높은 솔리드 품질

광택보존으로 뛰어난 보호기능제공

뛰어난 흐름 및 레벨링

우수한 적용

60°C에서 20분 공기건조 또는 가열 처리

낮은 VOC




HIGH  
QUALITY



MULTI  
PURPOSE

# C500 HS420 수퍼브 클리어 코트 - TDS




3 : 1 (HS420 경화제) + 5% Uni 신너




1.2 -1.4 mm HE 스프레이 건/ 2-2.5 바




1.5 - 2 코트 / 50-60 $\mu$ m



플래시-오프: 1.5 코트는 필요 없음 / 2 코트 20°C에서 10분



건조 시간: 20°C에서 오버나이트/ 60°C에서 20-40분




HS420 경화제	H23	H24	H25	H26
가사시간 @20°C	20분	35분	70분	120분


# C500 HS420 슈퍼브 클리어 코트 적용




베이스코트는 완전히 건조



1.5 / 2 코트



1.5 코트는 필요 없음  
2 코트는 20°C에서 5분



1.5 코트 적용

1<sup>st</sup>) ½ 균일한 코트 & 플래시-오프 필요없음  
2<sup>nd</sup>) 빈 공간 없이 균일한 코트를 적용