

<https://rusefi.com/s/h112-17>

rusEFI.com

Sheet: /

File: hellen-112-17.kicad_sch

Title: hellen-112-17


Size: A3


Date: 2023-10-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 1/8





rusEFI


Sheet: /lowside_quad/
File: lowside_quad.kicad_sch

Title:


Size: A4
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1


Date: 2023-10-01

Rev:
Id: 3/8



Sheet: /FREQ_DIVIDER/		
File: FREQ_DIVIDER.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1		Id: 4/8





rusEFI

Sheet: /lowside_quad1/
File: lowside_quad.kicad_sch


Title:

Size: A4 Date: 2023-10-01

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 6/8



Sheet: /lowside_weak/
File: LS_weak.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 7/8



Sheet: /dinut6/
File: dinut6.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 8/8