


Sheet: /ETB/		
File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch		
Title: Hellen-One DC motor driver		
Size: A4	Date: 2023-09-04	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu22.04.1		Id: 2/8



Locate output caps near connector pin


rusefi.com/s/proteus
github.com/mck1117/proteus
rusEFI

Sheet: /lowside_quad/
 File: lowside_quad.kicad_sch

Title: rusEFI Proteus

Size: A4 Date: 2022-04-09
 KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu22.04.1

Rev: v0.7
 Id: 3/8




Sheet: /FREQ_DIVIDER/
File: FREQ_DIVIDER.kicad_sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu22.04.1

Date:

Rev:
Id: 4/8





Locate output caps near connector pin

rusefi.com/s/proteus
github.com/mck1117/proteus


rusEFI


Sheet: /lowside_quad1/
 File: lowside_quad.kicad_sch

Title: rusEFI Proteus

Size: A4 Date: 2022-04-09
 KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu22.04.1

Rev: v0.7
 Id: 6/8





Sheet: /dinput6/
File: dinput6.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.7-7.0.7-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 8/8