



- C0 – открытие приложения
- C1 – нажатие системной кнопки “Назад”
- C2 – успешная авторизация после ввода данных и нажатия кнопки “Войти”
- C3 – ошибка авторизации после нажатия кнопки “Войти”
- C4 – успешное подключение к устройству после выбора устройства и нажатия “Продолжить”
- C5 – ошибка подключение к устройству после выбора устройства и нажатия “Продолжить”
- C6 – нажатие иконки “Настройки”
- C7 – нажатие иконки “Очистить данные”
- C8 – нажатие кнопки “Оплатить”
- C9 – нажатие кнопки “Отменить”
- C10 – успешная инициализация карты
- C11 – ошибка при инициализации карты
- C12 – нажатие кнопки “Повторить попытку”
- C13 – успешное выполнение платежа

- C14 – нажатие кнопки “Новый платеж”
- C15 – запрос ввода подписи держателя карты
- C16 – запрос ввода PIN-кода держателя карты
- C17 – ошибка выполнения платежа
- C18 – ошибка проверки PIN-кода
- C19 – успешная проверка PIN-кода, ошибка при выполнении платежа
- C20 – успешная проверка PIN-кода, успешное выполнение платежа
- C21 – ошибка проверки подписи
- C22 – успешная проверка подписи, ошибка при выполнении платежа
- C23 – успешная проверка подписи, успешное выполнение платежа

* цвет вершины графа соответствует цвету на соответствующей форме интерфейса

Выпускная квалификационная работа бакалавра					Программно-аппаратная система бесконтактной оплаты		
Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб	Масштаб
Разработ	С.А. Романов						
Проверил	С.А. Хохлов						
Т. контр.							
Н. контр.	О.Ю. Ерёмен						
Упр.							
					МГТУ им. Н.Э. Баумана		
					ИУБ-84Б		