



- C0 – открытие приложения
 C1 – нажатие системной кнопки “Назад”
 C2 – успешная авторизация после ввода данных и нажатия кнопки “Войти”
 C3 – ошибка авторизации после нажатия кнопки “Войти”
 C4 – успешное подключение к устройству после выбора устройства и нажатия “Продолжить”
 C5 – ошибка подключение к устройству после выбора устройства и нажатия “Продолжить”
 C6 – нажатие иконки “Настройки”
 C7 – нажатие иконки “Очистить данные”
 C8 – нажатие кнопки “Оплатить”
 C9 – нажатие кнопки “Отменить”
 C10 – успешная инициализация карты
 C11 – ошибка при инициализации карты
 C12 – нажатие кнопки “Повторить попытку”
 C13 – успешное выполнение платежа

- C14 – нажатие кнопки “Новый платеж”
 C15 – запрос ввода подписи держателя карты
 C16 – запрос ввода PIN-кода держателя карты
 C17 – ошибка выполнения платежа
 C18 – ошибка проверки PIN-кода
 C19 – успешная проверка PIN-кода, ошибка при выполнении платежа
 C20 – успешная проверка PIN-кода, успешное выполнение платежа
 C21 – ошибка проверки подписи
 C22 – успешная проверка подписи, ошибка при выполнении платежа
 C23 – успешная проверка подписи, успешное выполнение платежа

* цвет вершины графа соответствует цвету на соответствующей форме интерфейса

Выпускная квалификационная работа бакалавра					Программно-аппаратная система бесконтактной оплаты		
Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб	Масштаб
Разработчик	С.А. Разработчик						
Проверил	С.А. Хохлов						
Т. контр.							
Н. контр.	О.Ю. Ерёмин						
Упр.							