


# Sensor NTC



## Bloques De Facilino

**Variables:** Variable Distancia de tipo Entero = 0 Var = Distancia 0 Variable Distancia

Se encuentran dentro de:

Matemáticas

Variables

Texto

**Bloque Lectura analógica:**

Lectura analógica PIN PIN analógico A0

Se encuentra dentro de  
E/S, Analógica:

E/S básica

Analógica

Digital

**Puerto en Serie:**

Imprime línea por puerto serie " "

Se encuentra dentro de:

Comunicación

USB Serie

Bluetooth

**Tiempo de espera:**

Esperar [ms] 1500


Se encuentra dentro de:

Control

Control de flujo

Programación

## Codigo Facilino



# Codigo Arduino

```
#define A0 2
/** Global variables */
int Temperatura=0;

/** Function declaration */
/** Class declaration */
/** Tasks declaration */
/** ISR function declaration */
/** Additional Global variables */
void setup()
{

    Serial.begin(115200);

}

void loop()
{
    Temperatura=analogRead(A0);
    Serial.println(Temperatura);
    delay(1000);

}

/** Function definition */
```