

## Практическая №19

Строим сеть.




Настраиваем роутер.

Network Setup	
Router IP	IP Address: 192 - 168 - 0 - 1 Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server Settings	DHCP Server: <input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <span>DHCP Reservation</span>
	Start IP Address: 192.168.0. 100
	Maximum number of Users: 50
	IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Настраиваем компьютер.



Подключаемся к роутеру.



Делаем симуляцию.

