



Defaults

GROVE 1	UART0
GROVE 2	SPI0
GROVE 3	SPI0
GROVE 4	I2C0
GROVE 5	ADC
GROVE 6	ADC
GROVE 7	ADC

Options

GPIO	I2C0	SPI0	
GPIO	I2C1		UART0
GPIO	I2C0		UART1
GPIO		SPI0	UART0
GPIO		SPI0/1	
GPIO	I2C1	SPI1	
GPIO		SPI0/1	

GND	3V3(OUT)	GP2/PWM1A	GP3/PWM1B	GND	3V3(OUT)	GP4/PWM2A	GP5/PWM2B	GND	3V3(OUT)	GP16/PWM0A	GP17/PWM0B	GND	3V3(OUT)	GP6/PWM3A	GP26/PWM5A	GND	3V3(OUT)	GP26/PWM5A	GP27/PWM5B
		SPI0_SCK	SPI0_TX			SPI0_RX	SPI0_CSn			SPI0_RX	SPI0_CSn			SPI0_SCK	SPI1_SCK			SPI1_SCK	SPI1_TX
		I2C1_SDA	I2C1_SCL			I2C0_SDA	I2C0_SCL			I2C0_SDA	I2C0_SCL							I2C1_SDA	I2C1_SCL
UART0_CTS	UART0_RTS					UART1_TX	UART1_RX			UART0_TX	UART0_RX				ADC0			ADC0	ADC1

