

## QnUDVCPU・LCPU ログイン設定ツール Version 1 日本語版動作環境

三菱シーケンサ MELSEC-Q/L シリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
QnUDVCPU・LCPU ログイン設定ツール Version 1 日本語版の動作環境を下記に示します。

### ■パソコンの動作環境

項目	内容
パソコン本体	下記の OS が動作する PC/AT 互換機
CPU	“使用する OS とパソコン本体に必要な性能” の表参照
必要メモリ	
ハードディスク空き容量	512MB 以上
ディスプレイ	解像度 1024×768 ドット以上
OS *1 *2 *3 *4 *5 *6 *11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft® Windows® XP Professional Operating System (日本語版) SP2 以降</li> <li>• Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System (日本語版) SP2 以降</li> <li>• Microsoft® Windows Vista® Home Basic Operating System (日本語版) *7</li> <li>• Microsoft® Windows Vista® Home Premium Operating System (日本語版) *7</li> <li>• Microsoft® Windows Vista® Business Operating System (日本語版) *7</li> <li>• Microsoft® Windows Vista® Ultimate Operating System (日本語版) *7</li> <li>• Microsoft® Windows Vista® Enterprise Operating System (日本語版) *7</li> <li>• Microsoft® Windows® 7 Starter Operating System (日本語版) *8</li> <li>• Microsoft® Windows® 7 Home Premium Operating System (日本語版) *8</li> <li>• Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System (日本語版) *8</li> <li>• Microsoft® Windows® 7 Ultimate Operating System (日本語版) *8</li> <li>• Microsoft® Windows® 7 Enterprise Operating System (日本語版) *8</li> <li>• Microsoft® Windows® 8 Operating System (日本語版) *9 *10</li> <li>• Microsoft® Windows® 8 Pro Operating System (日本語版) *9 *10</li> <li>• Microsoft® Windows® 8 Enterprise Operating System (日本語版) *9 *10</li> </ul>

- \* 1 Windows® XP Professional (64 ビット版) および Windows Vista® (64 ビット版) は使用できません。
- \* 2 下記に示す機能は使用できません。使用した場合は、本製品が正常に動作しない可能性があります。
  - ・ Windows® 互換モードでのアプリケーション起動
  - ・ ユーザ簡易切替え
  - ・ リモートデスクトップ
  - ・ 大きいフォント (画面プロパティの詳細設定)
  - ・ Windows® の休止およびスタンバイ
- \* 3 ログオンユーザが Guest 権限の場合は使用できません。
- \* 4 Windows® ファイアウォールの設定が有効な場合、「Ethernet 内蔵形 CPU 検索」、「直接接続」が正常に動作しない可能性があります。
- \* 5 動作中に画面の解像度を変更した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
- \* 6 画面のプロパティでマルチディスプレイに設定した場合、本製品の画面が正常に動作しない場合があります。
- \* 7 保護者による制限が有効なログオンユーザの場合は使用できません。
- \* 8 下記に示す機能は使用できません。
  - ・ Windows XP Mode
  - ・ Windows タッチ
- \* 9 .NET Framework 3.5 をインストールしている必要があります。Windows® 8 の場合、コントロールパネルの“Windows の機能の有効化または無効化”で“.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)”を有効化している必要があります。
- \* 10 下記に示す機能は使用できません。
  - ・ Modern UI
  - ・ クライアント Hyper-V
  - ・ Windows のタッチ
- \* 11 Windows® システムのロケールが日本語以外の場合、データが正常に表示されない場合があります。ロケールの設定は、コントロールパネルの「地域と言語のオプション」で設定できます。

## ■使用する OS とパソコン本体に必要な性能

OS	パソコン本体に必要な性能	
	CPU	必要メモリ
Windows® XP	インテル® Core™2 Duo 2GHz 以上推奨	1GB 以上
Windows Vista®		
Windows® 7, Windows® 8 (32 ビット版)		
Windows® 7, Windows® 8 (64 ビット版)		2GB 以上

## ■ソフトウェアバージョンと対応 OS

QnUDVCPU・LCPU ロギング設定ツールでサポートしている各 OS を下記に示します。

ソフトウェアバージョン	対応 OS
1.05F 以降	Windows® 7 (32 ビット版) に対応しました。
1.18U 以降	Windows® 7 (64 ビット版) に対応しました。
1.30G 以降	Windows® 8 (32 ビット版, 64 ビット版) に対応しました。

Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。インテル Core 2 Duo は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。