



ข้อเสนอแนะการดูแลรักษาและเงื่อนไข
การรับประกันคุณภาพ

ข้อแนะนำการใช้งาน และ การดูแลรักษา



โครงสร้าง : เหล็กชุบกำวาลไนซ์

เพดาน : Composite ฟันสีป้องกันความชื้น 2 เท่า

แผ่นผนัง : ผนังระบบ Fully Injected elastic PU ตกแต่งผิวหน้าด้วยกระเบื้องเซรามิค

พื้น : FRP (Fiber reinforced plastic) และกระเบื้อง

Floor Drain



- ท่อระบายน้ำทั้งขนาด 119 mm. ระบายน้ำได้รวดเร็วและมี P-Trap ในตัวกักเก็บน้ำได้ 430 cc. (สูงถึง 10 เท่า จาก Floor Drain ทั่วไป) ป้องกันกลิ่นย้อนกลับได้ยาวนานกว่า 30 วันในกรณีไม่ได้อาศัยห้องน้ำ และสามารถเปิดทำความสะอาดได้ง่าย

การดูแลรักษา และ ทำความสะอาด



- พื้นเซรามิค ผนังเซรามิค และร่องยาแนว สามารถทำความสะอาดได้ตามปกติโดยใช้ น้ำยาล้างห้องน้ำที่ได้ผ่านการรองรับมาตรฐานขององค์การอาหารและยา(อย.) ค่า PH ไม่เกิน PH7 และแปรงในลอนในการทำความสะอาด



- การทำความสะอาด Floor Drain เพื่อป้องกันการอุดตัน เปิดตะแกรงออกโดยการ หมุนแล้วยกตะแกรงขึ้น หมุนด้วยด้ามจับในออก เช็ดทำความสะอาด และนำสิ่ง ตกค้างออกจากกันด้วย แล้วใส่ถ้วยครอบและตะแกรง กลับเข้าไปเหมือนเดิม



- การบำรุงรักษาท่อประปา ทำได้โดยการเปิดฝาช่อง Low wall หรือช่องชาร์ป แล้วทำการซ่อมบำรุงตามปกติ แล้วซิลปิดฝา Low wall ด้วยซิลโคนเหมือนเดิม

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



- ปิดสวิตช์ทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ถอดตะแกรงออกจากคิลป์สปริงด้วยสองมือแล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้า หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาเคมี อื่นๆ เช่น น้ำมันเบนซิน

การเจาะผนังเพื่อติดตั้งอุปกรณ์แขวน




- เตรียมอุปกรณ์ : สกรู, พุกผีเสื้อพลาสติก, สว่านและดอกเจาะฉากเพชร



- เจาะกระเบื้องในตำแหน่งที่ต้องการ ใส่พุกผีเสื้อพลาสติก
- ใส่อุปกรณ์ที่ต้องการยึด

การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น




- อุปกรณ์

Code No.	Drill Hole mm.	Screw Dia. mm.	Screw Length minimum
PT-13	8	3.5-5	32

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

- ตำแหน่งติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ติดตั้งครอบทับสายไฟที่เตรียมไว้ให้โดยใช้ พุกผีเสื้อพลาสติก ติดตามระยะของเครื่องทำน้ำอุ่นในแต่ละรุ่น
- ข้อควรระวัง ควรเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่และตำแหน่งที่ติดตั้งเป็นหลัก

ตำแหน่งติดตั้งจากกันอาบน้ำ



- ตำแหน่งในการติดตั้งจากกันอาบน้ำสามารถติดตั้งได้ในตำแหน่งผนังแนวกันระหว่างห้องเปียกกับห้องแห้ง โดยมีการเสริมโครงสร้างเพื่อรองรับการเจาะยึดไว้ตามแนวผนังส่วนที่กันห้องไว้ตลอดแนวตามความสูงของห้อง

ข้อควรระวัง

ไม่ควรเจาะยึดที่พื้น เพราะอาจให้เกิดการรั่วซึมได้

วิธีการเปลี่ยนกระเบื้องที่ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม



ค้อน



สิ่ว



แปรงหัวเหล็ก



คัตเตอร์



ซิลิโคน PU



เกรียงเหล็ก



ปูนยาแนวกระเบื้อง




กระดาษกาว

ขั้นตอนการเปลี่ยนกระเบื้องผนัง

1. กรีดยาแนวเดิมออกด้วยคัตเตอร์ และรื้อแผ่นกระเบื้องเดิมออกโดยใช้ค้อนและสิ่วเคาะออกอย่างเบามือ แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบ



2. ปรับผิวหน้าของผนังให้เรียบโดยใช้แปรงหัวเหล็ก ขูด และทดสอบวางแผ่นกระเบื้องเพื่อเช็คความเรียบร้อย



3. ใช้ซิลิโคน PU. ฉีดลงบนด้านหลังของแผ่นกระเบื้องและที่ผนัง ปาดซิลิโคนให้ทั่วแผ่น และนำแผ่นกระเบื้องติดลงที่ผนัง



4. ใช้แผ่น PVC หรือวัสดุอื่นเว้นร่องที่มุมของแผ่นกระเบื้องทั้ง 4 ด้าน แล้วใช้กระดาษกาวติดที่แผ่นกระเบื้องเพื่อกันหล่น ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วจึงยาแนวกระเบื้อง



เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพห้องน้ำสำเร็จรูป

1. รับประกันสำหรับโครงสร้างและระบบท่อมาตรฐาน ของห้องน้ำสำเร็จรูป ภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น ระยะเวลาประกัน 1 ปี นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
2. สินค้าที่ได้รับการเสียหายในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ครอบคลุมความเสียหายกรณีดังนี้

- ความเสียหายจากการใช้สินค้าไม่ถูกต้องวิธี เช่นการใช้สารเคมีที่มีความเป็นกรดต่างรุนแรงค่า PH > 7 รวมถึงการใช้วัสดุเคมีในการทำความสะดวก
- การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว
- การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมการติดตั้งหรือตัดแปลงเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือการติดตั้ง
- ความเสียหายดังกล่าวอยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้าฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมเอง
- การรับประกันนี้รับประกันในส่วนโครงสร้างห้องน้ำเท่านั้นไม่รวมอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งภายในตู้ห้องน้ำ

หมายเหตุ : ในการเจาะพื้นและผนังห้องเพิ่มเติมเองนั้น อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของโรงงานของผู้ผลิต บริษัท ไม่รับประกันการรั่วซึม อันเนื่องมาจากการเจาะเพิ่มเติมจากลูกค้าเอง

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
51 หมู่ 18 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางพลูฯ แพรก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.02 3843000#2401 แฟกซ์. 02 3842330
Email : services.w.lbs@gmail.com