

Layer 0

Esc

! 1

" 2

# 3

\$ 4

% 5

& 6

' 7

( 8

) 9

0

=

Tab

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

`

\*Ctrl

A

S

D

F

G

H

J

K

L

+

\*

MO(1)

Z

X

C

V

B

{ [

}

N

M

< ,

> .

? /

\_ ¥

\*Alt

\*Win

TG(2)

Enter

英数  
Layer(1)

Space  
Layer(2)

かな  
Layer(3)

\*Win

BS

Enter

Esc

Enter

←

→

↑

↓

\*Win/Cmd  
C

\*Win/Cmd  
V

\*S+W  
Z

\*Win/Cmd  
Z

\*Shift  
Tab

Tab

Layer 1

\*Shift  
Esc

(\*S+1)  
!

` @

(\*S+3)  
#

(\*S+4)  
\$

(\*S+5)  
%

(\*S+6)  
&

(\*S+7)  
,

(\*S+8)  
(

(\*S+9)  
)

\*Shift  
0

(\*S+¥)  
-

\*Shift  
Tab

\*Shift  
Q

\*Shift  
W

\*Shift  
E

\*Shift  
R

\*Shift  
T

\*Shift  
Y

\*Shift  
U

\*Shift  
I

\*Shift  
O

\*Shift  
P

(\*S+@)  
`

\*Shift  
\*Ctrl

\*Shift  
A

\*Shift  
S

\*Shift  
D

\*Shift  
F

\*Shift  
G

\*Shift  
H

\*Shift  
J

\*Shift  
K

\*Shift  
L

(\*S+;)  
+

(\*S+:)  
\*

▽

\*Shift  
Z

\*Shift  
X

\*Shift  
C

\*Shift  
V

\*Shift  
B

(\*S+[)  
{

(\*S+])  
}

\*Shift  
N

\*Shift  
M

(\*S+,<)  
<

(\*S+.)  
>

(\*S+/  
?

(\*S+¥)  
-

\*Shift  
\*Alt

\*Shift  
\*Win

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

Layer 2

▽

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

▽

▽

' 7

( 8

) 9

▽

▽

Page Up

↑

Page Down

▽

F12

▽

▽

\$ 4

% 5

& 6

(\*S+;)  
+

Home

←

↓

→

End

▽

▽

▽

! 1

" 2

# 3

(\*S+-)  
=

(\*S+8)  
(

Mouse  
Btn4

Mouse  
Btn5

Mouse  
Btn1

Mouse  
Btn2

Mouse  
Btn3

▽

▽

▽

▽

▽

\*Shift  
Tab

Tab

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

Layer 3

RGB  
Toggle

▽

▽

▽

▽

RGB  
Mode P

RGB  
Mode B

RGB  
Mode R

RGB  
Mode SW

RGB  
Mode SN

RGB  
Mode K

RGB  
Mode +

Hue +

Sat +

Bright +

▽

▽

RGB  
Mode X

RGB  
Mode G

RGB  
Mode Test

Any  
0x5D5D

▽

▽

RGB  
Mode -

Hue -

Sat -

Bright -

▽

▽

Any  
0x5DAA

Any  
0x5DA8

Any  
0x5DA7

Any  
0x5DA9

Any  
0x5DA6

Any  
0x5DA5

▽

▽

Any  
0x5DAE

Any  
0x5DAD

Any  
0x5DAC

Any  
0x5DAB

EEPROM  
RESET

EEPROM  
RESET

▽

▽

▽

▽

Reset

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

https://remap-keys.app