




装图



G型



GH型

内宽度-85mm)*背板高度(P=68mm/G=127mm/GH=180mm)*16mm
柜内宽度-75mm)*底板深度(系列长度)-8mm

*简单精确的面板调节


- 用螺丝刀调节连接件内的调整塑料螺丝，可以左右调节面板 $\pm 3\text{mm}$

*快捷、方便的抽屉放入与取下

- 放入时，只需把抽屉放在滑道上，将滑道的缓冲挡块向后拉就能自动锁定抽屉。取下时，将抽屉拉出向上抬即可。

(mm) 滑轨安装孔位(mm)

柜深	抽屉高度
mm	83mm
mm	83mm
mm	83mm
mm	83mm
mm	83mm
mm	142mm



安装说明书




Front panel height adjustment: $\pm 3\text{mm}$








Front panel side adjustment:right $\pm 3\text{mm}$



Front panel side adjustment:left $\pm 3\text{mm}$



Drawer mounting



*手动前面板安装

- 将前面板的塑料连接件对准前板里的连接主体轻推就能自动安装

*手动前面板拆卸

- 用螺丝刀旋转连接器主体内的十字转片将前面板取下

安装操作

基本装配步骤

⑤ 抽面板与前面板安装




① 将十字螺丝刀顺

方向转动退出连接码

露出合适的面板

M3. 5*12自攻螺钉



④ 纵杆的装配(如右图所示)

