

پیش نمایش چاپ

شماره 6

1

2

3

دکمه ورود صفحه

Editor

زمانی که در حال چاپ است

این دکمه غیرفعال می شود

دکمه تنظیمات چاپ

با زدن این دکمه به صورت

pop up یک پنجره باز

می شود برای اعمال تنظیمات

این تنظیمات برای پرودی جاری

در صفحه می شود

دکمه Start/stop

در ابتدا دکمه به صورت Start

است، در صورت زدن دکمه، به

صورت Stop در می آید

در صفحه

نمبری تنظیمات چاپ

X

4

سرعت چاپ

5

فعال کردن سرعت اتوماتیک

6

عدد تا آخر چاپ

میلی ثانیه

چاپ پس از زمان

چاپ با سند

آیکن سرعت چاپ

آیکن سرعت اتوماتیک

آیکن انجمن چاپ
(تا آخر سند)

Scanned by CamScanner