
Informe de Cambios

Flow Plataforma de Inteligencia Logística



Versión 2023/42

Período: 10/04/2023 a 21/04/2023


Revisión 00

Fecha: 08/05/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario del Flow Web!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1.	Flow Web	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	<i>Tooltip</i> con Informaciones sobre los Equipos	4
1.1.2	Herramientas – Asignaciones – Colores para Identificación.....	5
1.1.3	Herramientas – Asignaciones – Equipos en Parada	6
1.1.4	Herramientas – Asignaciones – Informaciones en <i>Tooltip</i>	6
1.1.5	Herramientas – Asignaciones – Tipo de Carga	7
1.1.6	Herramientas – Asignaciones – Tasa de Flujo	8
1.1.7	Consultas – Indicadores de Frentes.....	9
1.1.8	Consultas – Camino de Frentes	10
1.1.9	Registros – Cambio de Turno de Enlace	11
1.1.10	Rutas – Comandos e Modificadores	11
1.2	Correcciones	12
1.2.1	Herramientas – Asignaciones – Automáticas.....	12
1.2.2	Herramientas – Asignaciones – Hacienda Liberada.....	12
1.2.3	Herramientas – Asignaciones – Frente cambio de Caña.....	12
1.2.4	Herramientas – Asignaciones – Mensaje del Bordo	13
1.2.5	Registros – Avisos	13
1.2.6	Registros – Campo	13
1.2.7	Registros – Campo – Distancias	13

1. Flow Web

1.1 Mejoras

1.1.1 *Tooltip* con Informaciones sobre los Equipos

Notas de lanzamiento: Implementación en la creación del tooltip, para superponer los demás elementos en pantalla y así posibilitar la visualización completa de la información disponible al pasar el mouse sobre el equipo.




Figura 01 – Pantalla “Asignaciones” con informaciones completas exhibidas en el *tooltip*




Figura 02 – Pantalla “Mostrar Camiones” exhibiendo informaciones completas en el *tooltip*

Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones y Menu superior izquierdo > Herramientas > Monitoreo de Tráfico. Aplicado como *hotfix* em 27/04/2023.

1.1.2 Herramientas – Asignaciones – Colores para Identificación

Notas de lanzamiento: Implementación de colores en los bordes de los camiones asignados, para identificar con el color amarillo los equipos que se asignan de otras unidades y tienen como destino la entrega en la unidad conectada. Los equipos con borde rojo son camiones de la unidad conectada con destino a otra unidad, y los equipos con borde verde corresponden a camiones de otras unidades que también tienen como destino la entrega a otra unidad (frente compartido).




Figura 03 – Asignaciones con colores diferentes en los bordes de los equipos

Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Chamado: S-190922-119.

1.1.3 Herramientas – Asignaciones – Equipos en Parada

Notas de lanzamiento: Inclusión de información sobre el frente y finca a la que se vincula la cosechadora o tractor auto volteo, en la pantalla “Equipo parado”, que se muestra al hacer clic en el equipo que está en parada.




Figura 04 – Inclusión de información sobre el frente y la finca.



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones y Menu superior izquierdo > Consultas > Equipos en Parada > Tablero. Chamado: S-060323-071.

1.1.4 Herramientas – Asignaciones – Informaciones en *Tooltip*

Notas de lanzamiento: Implementación en la visualización de información en el tooltip desplegado en la pantalla “Asignación de camion”, en el frente y finca indicada para asignación, para visualizar completamente los datos, independientemente de la cantidad de campos relacionados.




Figura 05 – Informaciones exhibidas por completo en *tooltip*

Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un Camion.

1.1.5 Herramientas – Asignaciones – Tipo de Carga

Notas de lanzamiento: Inclusión del código de tipo de carga en la lista de registros que se muestran en la pantalla "Agregar tipo de carga", en "Asignaciones / Tipos de carga para el Frente/Granja" e implementación para que esté disponible en la selección de datos solo los tipos de carga que están activos en el registro.




Figura 06 – Inclusión del código del tipo de carga y selección de registros activos



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Menu lateral del frente/hacienda > Agregar Tipo de Carga > +. Chamado: S-040323-010.

1.1.6 Herramientas – Asignaciones – Tasa de Flujo

Notas de lanzamiento: Inclusión de la columna “Tiempo Última Asignación” en la pantalla “Tasa de Flujo” disponible en “Asignaciones”, con información del tiempo en minutos de la última asignación realizada en cada finca liberada visualizada en el listado. Si todavía no se ha realizado ninguna asignación en la granja liberada, mostrará el valor 0 (cero).

Tasa de Flujo

CON NECESIDAD DE CARGA

Frente	Granja	Tipo Cálculo	Flujo de Equilibrio de Minutos	Fecha/Hora del Saldo	Capacidad Frente Ton/Hr	Tiempo Última Asignación	Distancia Media Total	Unidad
168-FRENTE 01	7064-FAZENDA	M	0	11/05/2023 08:18:10	70	9 min	100	50
168-FRENTE 01	100-FAZ	M	0	11/05/2023 08:18:10	35	977 min	12	50
169-FRENTE 02	6078-FAZENDA	M	0	11/05/2023 08:18:10	35	974 min	15	50

CON EXCESO DE CARGA


Frente	Granja	Tipo Cálculo	Flujo de Equilibrio de Minutos	Fecha/Hora del Saldo	Capacidad Frente Ton/Hr	Tiempo Última Asignación	Distancia Media Total	Unidad
No hay datos disponibles								

CANCELAR

Figura 07 – Columna “Tiempo Última Asignación” incluida en a pantalla “Tasa de Flujo”

Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Tasa de Flujo. Chamado: S-140323-076.

1.1.7 Consultas – Indicadores de Frentes

Notas de lanzamiento: Inclusión de información sobre frentes compartidos entre unidades, marcados con el icono  , en el resultado de la consulta.





Figura 08 – Frentes compartidas incluidas en el resultado de la consulta

Acceso en Menu superior izquierdo > Consultas > Indicadores de Frentes.

1.1.8 Consultas – Camino de Frentes

Notas de lanzamiento: Cambio en el orden de la información de los registros desplegados en la consulta y en el archivo exportado, para considerar el campo “Orden” del registro “Frente” como parámetro de ordenación.



Consultas
Consultas / Camino de frentes

FILTROS


- ☒ Todas las situaciones
- Mostrar industria separada
- Solo industria
- LIMPIAR FILTRO
- APLICAR FILTRO

Frente	Descripción de Ruta	Granja	Cosechadoras	Remolques	Distancia	
168 FRENTE 01		100 - FAZ.	1/1	0/0	12	▼
168 FRENTE 01		8561 - FAZENDA	2/5	2/3	100	▼
169 FRENTE 02		6078 - FAZENDA	1/4	2/5	15	▼
170 FRENTE 03		6054 - FAZENDA SANTA	0/3	1/3	59.57	▼
171 FRENTE 04		6064 - FAZENDA	1/1	1/1	10	▼
203 FRENTE 8		1 - CASCALHO	1/1	1/1	15	▼

Filas por página: 10 1-6 de 6

EXPORTAR

Figura 09 – Registros ordenados por el campo “Orden” del registro “Frente”



Frente
Frente / Listado

ADMINISTRACIÓN CULTURA Y COSECHA EQUIPOS MOLINERÍA PARÁMETROS Y OPERAC

FRENTES

LOG

Lista Frente + NUEVO FRENTE

Ingrese su término de búsqueda...

Código frente	Descripción	Ton cuota día	Activo?	Frente Patio?	Permitir Sobrecarga?	Porcentaje de Sobrecarga en el frente%	Cambiar el flujo en el frente%	Solo equipo fijo?	Orden	
168	FRENTE 01	4100	Si	No	Si	0%	0%	No	1	EDITAR ELIMINAR UNIDAD DE DESTINO
169	FRENTE 02	4607	Si	No	No	0%	0%	No	2	EDITAR ELIMINAR UNIDAD DE DESTINO
170	FRENTE 03	3944	Si	No	No	0%	0%	No	3	EDITAR ELIMINAR UNIDAD DE DESTINO
171	FRENTE 04	3557	Si	No	No	0%	0%	No	4	EDITAR ELIMINAR UNIDAD DE DESTINO

Figura 10 – Campo “Orden” del registro “Frente”

Acceso en Menu superior izquierdo > Consultas > Camino de Frentes y Menu superior derecho > Registros > Administracion > Frente. Chamado: S-241022-015.

1.1.9 Registros – Cambio de Turno de Enlace

Notas de lanzamiento: Implementación para posibilitar la selección de más de un conductor en la inclusión del enlace con el cambio de turno. Si alguno de los registros seleccionados ya está vinculado a un turno, se mostrará un mensaje informando el código del empleado que ya tiene un registro, para que pueda ser eliminado de la selección.




Figura 11 – Selección múltiple de conductores con validación de registro

Acceso en Menu superior derecho > Registros > Turnos > Cambio de Turno de Enlace. Chamado: S-060323-068.

1.1.10 Rutas – Comandos e Modificadores

Notas de lanzamiento: Implementación en las rutinas que leen el kijo trace y envían el comando a la placa, para considerar los códigos de la siguiente manera:

- 0 - ida banderante
- 1 - ida calculada
- 2 - vuelta banderante
- 3 - vuelta calculada transferida
- 4 - vuelta calculada.

También se desarrolló un check para no permitir excluir a una tejedora que ya tiene una ruta calculada y ajustada para inactivar las tejedoras relacionadas con la finca liberada al final de la misma.



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones.



Disponible para entornos que tienen el módulo Rutas.

1.2 Correcciones

1.2.1 Herramientas – Asignaciones – Automáticas

Notas de lanzamiento: Ajuste en la verificación de la notificación, para mostrar correctamente los datos en la pantalla “Asignación Automática de Camion”, en “Asignaciones”.



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones.
Chamado: S-040423-064.

1.2.2 Herramientas – Asignaciones – Hacienda Liberada

Notas de lanzamiento: Ajuste en las validaciones de registro de la finca liberada, para no permitir la inclusión de registros repetidos del frente/finca sin campos y no permitir la inclusión de campos que ya están listadas en otra finca liberada.



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Agregar Frente > Agregar/Editar Granja Liberada.

1.2.3 Herramientas – Asignaciones – Frente cambio de Caña

Notas de lanzamiento: Ajuste en la selección de información de la finca liberada con canje de caña, visualizada en la pantalla “Asignaciones”, para filtrar los datos por unidad y verificar si está finalizada, evitando mostrar la finca liberada en una unidad que no está siendo compartida.



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones.
Chamado: S-240423-077. Aplicado como *hotfix* em 02/05/2023.

1.2.4 Herramientas – Asignaciones – Mensaje del Bordo

Notas de lanzamiento: Ajuste en la rutina que envía datos al tablero, para corregir la descripción del mensaje “Aguardar Despacho”.



Acceso en Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones.
Chamado: S-290323-150.

1.2.5 Registros – Avisos

Notas de lanzamiento: Corrección para mostrar el aviso registrado sobre paro de equipos, en el momento de la asignación. Si se confirma el aviso, se abre la pantalla “Equipo parado” para que se lleve a cabo el apagado y se cancele el proceso de asignación. Si cancela la advertencia, el proceso de asignación continúa normalmente.



Acceso en Menu superior derecho > Registros > Administracion > Avisos y Menu superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un Camion. Chamado: S-140323-139.

1.2.6 Registros – Campo

Notas de lanzamiento: Ajuste para mostrar valores redondeados a 2 decimales en las columnas “Área Productiva (ha)” y “Producción Estimada (ton/ha)”, en la lista de registros en la pantalla de registro de “Campo”.




Acceso en Menu superior derecho > Registros > Administracion > Campo.
Chamado: S-200323-288.

1.2.7 Registros – Campo – Distancias

Notas de lanzamiento: Corrección para permitir registrar más de una distancia para el campo, con la misma fecha inicial, pero con tiempos diferentes.



Acceso en Menu superior derecho > Registros > Administracion > Campo.



En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270