

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| TXD_430      |  | GND          |
| DCO_CLK      |  | GND          |
| RXD_430      |  | I2VDD        |
| DBG_EN       |  | I2VDD        |
| RESET_N      |  | DVDD_33      |
| 430_SPI_SDO  |  | GND          |
| 430_SPI_CS_N |  | AVDD_6       |
| 430_SPI_CLK  |  | AVDD_33      |
| 430_SPI_SDI  |  | GND          |
| VTUN_EXT     |  | SEL_AVDD_25  |
| DS1077_OUT0  |  | SEL_ESD_VDD  |
| 12V_EN       |  | SEL_DVDD_25  |
| 6V_EN        |  | DS1077_SDA   |
| AVDD_6       |  | DS1077_SCL   |
| I2VDD        |  | SEL_I2VDD_1  |
| AVDD_25      |  | SEL_I2VDD_0  |
| DVDD_25      |  | SEL_VTUN_EXT |
| AVDD_33      |  | SEL_AVDD_6   |
| AVDD_33      |  | DS1077_CTRL0 |
| ESD_VDD      |  | DS1077_CTRL1 |

