



1



# 2


Remove original screws.  
元のネジを外す。





3

Allow 1~2mm  
clearance between  
WaveGenerator and  
MotorHolder.




ウェーブジェネレーターと  
モーターホルダーの隙間を  
1～2mm確保する。

4

Fit the bearings firmly so that they do not tilt with a hammer, etc.

12 x M4 Insert Nut




Temporary fixing screws make assembly easier later.

ベアリングを傾きがないようしっかり嵌める。

MainHouseing\_v2.stl



5




6



Apply grease !  
グリースを塗ってください。

4 x M4 25mm




CupGear\_TPU\_v2.stl



7


BearingHolderA.stl



6 x M3 35mm

6 x M4 Nut

8



The projection is always below.  
突起は常に下。



9

