



Lautsprecherfassung unten

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren



Displayrahmen Innenseite

