

Displaysicherung
⊕ 1 ⊕

Displaysicherung
⊕ 2 ⊕

⊕
Kabelfixierung 2
⊕

⊕
Kabelfixierung 1
⊕

⊕ ⊕
Schalterklammer L3
⊕ ⊕

⊕ Displaysicherung 5 ⊕

⊕ Displaysicherung 6 ⊕

Hier vorsichtig sägen/feilen

Hörerauflage Layer 2 OpisTech

Displaysicherung
⊕ 3 ⊕

SBC-Klammer 1
Layer 2 Teil 1 ⊕

⊕

Kabelfixierung
⊕ Auflage rechts
⊕ Layer 1

Hier vorsichtig sägen/feilen

Sheet 2 - OpisTech