


Sheet 3



Gelbe Linien nur 1 x aussägen

Hörerauflage Fixierung	+	3	+
Gelbe Löcher nut 1 x bohren			
Hörerauflage Fixierung	+	4	+