


Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP  
ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 4



Sheet 7