



**Bodenplatte Layer 1 VECO 40KS04PN-1**

Dies muss die breiteste der vier Bodenplatten sein.  
Die schöne Seite kommt nach unten und muss mit  
Kreppklebeband abgeklebt oder mit einem "Opferholz",  
z.B. Sheet 5, unterlegt werden.



Sheet 6

VECO 40KS04PN-1