



Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP  
ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 4

