




Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND ausschneiden/bohren

Bodenplatte Layer 3 Visaton



HINWEIS:
Lautsprecherklammer
Layer 2 mittig
GIBT ES NICHT!

Lautsprecherklammer
Layer 1 mittig