

**Lautsprecher-Klammer
Mitte**

Sheet 9 - OpisTech

**Lautsprecher-Klammer
Mitte**

Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton SC 5.9 ND
ausschneiden/bohren

Lautsprecher-Klammer Links

Lautsprecher-Klammer Rechts

