


## 内容物


取扱説明書



紙ふた




キューブ30個



紙トレイ




キューブ30個



紙トレイ




ボックス




## 洗剤キューブを取り出す方法

紙トレイのハンドルを引き上げます。




洗剤キューブを取り出します。



## 溶液の作り方

4 個の洗剤キューブを 4 5 0 m L の冷水に入れ、洗剤キューブをよく溶かす。ノズルを開いたまま、1 時間以上を置きます。



## 溶液の使い方

この溶液を使用して、調理器具、食器、果物、野菜、哺乳瓶、ペットボウル、また板、キッチンカウンターなどを拭くこともできます。


テフロン加工の調理器具、磁器、ガラスを洗う時には優しく洗いしてください。

使用しない時は、残りの溶液を冷蔵庫に保管してください。



## 食器洗い機で使用する場合

食器洗い機の洗剤投入口に 1 個洗剤キューブを投入。温度  $60^{\circ}\text{C}$  以上の水で 90 分以上洗います。注意：食器洗い機取扱説明書に従い、給湯器に当たらないように食器を入れてください。



## こだわり

キッチン、家族と一緒に料理や食事をする大事な場所です。キッチンには有毒化学物質を置かず、食品グレード台所用品を使用するのがおすすめです。

ティーターゲットの製品は100%食品グレード素材を使用し、食品認証施設で生産されています。

自らや家族を守るため、そして環境に優しい健康的な生活を選んでいるあなたに、心より感謝致します。

茶  
茶  
茶。