

La medición manual se realiza de acuerdo con el Estándar API 2545, Método para Medición de Petróleo y Productos de Petróleo.

Hay dos tipos de medición manual de tanques:

Medición a Fondo (Innage)

En la mayoría de los casos, se prefiere la medición a fondo a la medición a vacío debido a que se puede medir cualquier acumulación de sedimento y de agua (S&W) en el fondo de los tanques.

Medición a Vacío (Outage)

Se realiza únicamente en tanques con techo fijo o en tanques con techo flotante con plataformas de medición estacionaria.

