

# GPS51 使用帮助

## 目录

- GPS51 使用帮助 .....1
  - 前言： .....1
  - 1 登录.....1
  - 2 主界面.....3
  - 3 绑定设备.....5
  - 4 查看当前设备详情.....5
  - 5. 查看自己当前位置.....5
  - 6. 查看设备当前位置.....5
  - 7. 设置围栏.....5
  - 8. 录音.....6
  - 9.跟踪.....6
  - 10.导航 .....6
  - 11.街景和卫星地图.....6
  - 12.分享轨迹.....6
  - 13.购买保险.....6
  - 14.发送指令.....7
  - 15.轨迹回放.....7
  - 16.停留详单.....7
  - 17.指令记录.....7
  - 18.报警记录.....7
  - 19.电话报警.....7
  - 20.把小程序放到桌面.....7
  - 21.修改设备名称.....7
  - 22.搜索设备.....8
  - 23.设备列表.....8
  - 24.退出登录.....8

## 前言：

大家遇到不会使用的，记得联系在线客服。

## 1 登录

登录分：

用户登录：第一次使用需要用手机号码注册，然后用手机号码登录

设备登录：用户名使用设备序列号，密码默认是序列号的后 4 位

## 2 主界面

# gps51手机查车




发送指令

轨迹回放

更多


### 3 绑定设备



点击左上角的图标，用摄像头扫描设备上的二维码，把设备绑定好，然后返回主界面。


### 4 查看当前设备详情



点击右下角的图标，显示设备的详细信息：是否在线、电量、位置描述、各种其它状态，再点击这个图标可以关闭详细信息。


### 5. 查看自己当前位置



点击左下角的图标，地图跳转到自己当前位置，记得打开手机的定位功能。


### 6. 查看设备当前位置



点击左下角的图标，地图跳转到当前设备位置，在地图上标志位一辆小车，绿色的代表在线，灰色的代表离线。

### 7. 设置围栏



点击左下角的图标，设置设备进出围栏报警。

## 8. 录音



点击左下角的图标，进行录音和查看录音。

## 9.跟踪



点击右下角的图标，进行实时跟踪目标设备。

## 10.导航



点击右下角的图标，导航到设备当前位置。

## 11.街景和卫星地图



点击右下角的图标，查看设备当前位置的街景和卫星地图，部分地方没有街景和卫星地图。

## 12.分享轨迹



点击右下角的图标，分享轨迹给朋友，朋友可以在指定时间内查看当前设备的实时轨迹。

## 13.购买保险




点击右下角的图标，给电动车买保险，目前只支持电动车。

## 14.发送指令

点击底部  图标，发送指令给设备。

## 15.轨迹回放

点击底部  图标，查看设备的轨迹和停留点详单。

## 16.停留详单

停留点，列出 1 天当中，停留时间大于 5 分钟的地点列表。

## 17.指令记录

点击底部更多里面的指令记录，查看下发过的指令列表。


## 18.报警记录

点击底部更多里面的报警记录，查看当前设备的报警记录。

## 19.电话报警

点击底部更多里面的电话报警，设备断电，会通过打电话立即通知主人。


## 20.把小程序放到桌面


点击右上角的  图标，选择添加到桌面，这样可以从桌面快捷打开 GPS51.

## 21.修改设备名称


点击底部更多里面的设备信息，点击设备名称进行修改。


## 22.搜索设备



点击顶部的图标，输入设备名称或者序列号进行搜索。

## 23.设备列表



点击顶部的图标，查看全部设备列表。

## 24.退出登录



点击顶部的图标，退出当前账号。