

GPS51 使用帮助

目录

GPS51 使用帮助.....	1
前言:	1
1 登录.....	1
2 主界面	2
3 绑定设备.....	3
4 查看当前设备详情.....	3
5. 查看自己当前位置	3
6. 查看设备当前位置	3
7. 设置围栏.....	3
8. 录音.....	3
9.跟踪.....	4
10.导航.....	4
11.街景和卫星地图	4
12.分享轨迹	4
13.购买保险	4
14.发送指令	4
15.轨迹回放.....	4
16.停留详单	5
17.指令记录	5
18.报警记录	5
19.电话报警	5
20.把小程序放到桌面	5
21.修改设备名称.....	5
22.搜索设备	5
23.设备列表	5
24.退出登录.....	6
25.报警提醒.....	6

前言:

大家遇到不会使用的，记得联系在线客服。

1 登录

登录分:

用户登录: 第一次使用需要用手机号码注册，然后用手机号码登录


设备登录: 用户名使用设备序列号，密码默认是序列号的后 4 位

2 主界面




3 绑定设备



点击左上角的图标，用摄像头扫描设备上的二维码，把设备绑定好，然后返回主界面。


4 查看当前设备详情



点击右下角的图标，显示设备的详细信息：是否在线、电量、位置描述、各种其它状态，再点击这个图标可以关闭详细信息。


5. 查看自己当前位置



点击左下角的图标，地图跳转到自己当前位置，记得打开手机的定位功能。


6. 查看设备当前位置




点击左下角的图标，地图跳转到当前设备位置，在地图上标志位一辆小车，绿色的代表在线，灰色的代表离线。


7. 设置围栏



点击左下角的图标，设置设备进出围栏报警。


8. 录音



点击左下角的图标，进行录音和查看录音。


9.跟踪



点击右下角的图标，进行实时跟踪目标设备。


10.导航



点击右下角的图标，导航到设备当前位置。

11.街景和卫星地图



点击右下角的图标，查看设备当前位置的街景和卫星地图，部分地方没有街景和卫星地图。


12.分享轨迹




点击右下角的图标，分享轨迹给朋友，朋友可以在指定时间内查看当前设备的实时轨迹。

13.购买保险




点击右下角的图标，给电动车买保险，目前只支持电动车。


14.发送指令



点击底部图标，发送指令给设备。

15.轨迹回放



点击底部图标，查看设备的轨迹和停留点详单。

16.停留详单

停留点，列出 1 天当中，停留时间大于 5 分钟的地点列表。

17.指令记录

点击底部更多里面的指令记录，查看下发过的指令列表。

18.报警记录


点击底部更多里面的报警记录，查看当前设备的报警记录。

19.电话报警

点击底部更多里面的电话报警，设备断电，会通过打电话立即通知主人。

20.把小程序放到桌面



点击右上角的图标，选择添加到桌面，这样就可以从桌面快捷打开 GPS51.

21.修改设备名称

点击底部更多里面的设备信息，点击设备名称进行修改。


22.搜索设备



点击顶部的图标，输入设备名称或者序列号进行搜索。

23.设备列表



点击顶部的图标，查看全部设备列表。

24.退出登录



点击顶部的图标，退出当前账号。

25.报警通知

报警提醒类型	通知方式	报警类型	报警间隔	注意事项
应用软件通知	打开 gps51 小程序，滚动提醒	全部的报警	无限制	需要打开软件才能看到报警通知
微信服务通知	最近登录过的微信服务通知里面	部分重要的报警	5 分钟内不重复通知，超过 1 天强制通知。为了避免重复报警导致没通知，可以手动按 解除报警 命令，清除以前的报警记录	受微信发送通知限制，需要经常登录 gps51 小程序,采集微信通知积分，避免积分不够导致微信通知发送失败
拨打电话通知	通过固话拨打用户设置的号码	部分重要的报警	5 分钟内不重复通知，超过 1 天强制通知。为了避免重复报警导致没通知，可以手动按 解除报警 命令，清除以前的报警记录	把服务呼叫号码添加到联系人列表，避免被手机系统屏蔽