

GPS51 使用帮助

目录

- GPS51 使用帮助..... 1
 - 前言： 1
 - 1 登录..... 1
 - 2 主界面 2
 - 3 绑定设备..... 3
 - 4 查看当前设备详情..... 3
 - 5. 查看自己当前位置 3
 - 6. 查看设备当前位置 3
 - 7. 设置围栏..... 3
 - 8. 录音..... 3
 - 9.跟踪..... 4
 - 10.导航..... 4
 - 11.街景和卫星地图 4
 - 12.分享轨迹 4
 - 13.购买保险 4
 - 14.发送指令 4
 - 15.轨迹回放..... 4
 - 16.停留详单 5
 - 17.指令记录 5
 - 18.报警记录 5
 - 19.电话报警 5
 - 20.把小程序放到桌面 5
 - 21.修改设备名称..... 5
 - 22.搜索设备..... 5
 - 23.设备列表..... 5
 - 24.退出登录..... 6

前言：

大家遇到不会使用的，记得联系在线客服。

1 登录

登录分：

用户登录：第一次使用需要用手机号码注册，然后用手机号码登录


设备登录：用户名使用设备序列号，密码默认是序列号的后 4 位

2 主界面




3 绑定设备



点击左上角的图标，用摄像头扫描设备上的二维码，把设备绑定好，然后返回主界面。


4 查看当前设备详情



点击右下角的图标，显示设备的详细信息：是否在线、电量、位置描述、各种其它状态，再点击这个图标可以关闭详细信息。


5. 查看自己当前位置



点击左下角的图标，地图跳转到自己当前位置，记得打开手机的定位功能。


6. 查看设备当前位置




点击左下角的图标，地图跳转到当前设备位置，在地图上标志位一辆小车，绿色的代表在线，灰色的代表离线。


7. 设置围栏



点击左下角的图标，设置设备进出围栏报警。


8. 录音



点击左下角的图标，进行录音和查看录音。


9.跟踪



点击右下角的图标，进行实时跟踪目标设备。


10.导航



点击右下角的图标，导航到设备当前位置。

11.街景和卫星地图



点击右下角的图标，查看设备当前位置的街景和卫星地图，部分地方没有街景和卫星地图。


12.分享轨迹




点击右下角的图标，分享轨迹给朋友，朋友可以在指定时间内查看当前设备的实时轨迹。

13.购买保险




点击右下角的图标，给电动车买保险，目前只支持电动车。


14.发送指令



点击底部图标，发送指令给设备。

15.轨迹回放



点击底部图标，查看设备的轨迹和停留点详单。

16.停留详单

停留点，列出 1 天当中，停留时间大于 5 分钟的地点列表。

17.指令记录

点击底部更多里面的指令记录，查看下发过的指令列表。

18.报警记录


点击底部更多里面的报警记录，查看当前设备的报警记录。

19.电话报警

点击底部更多里面的电话报警，设备断电，会通过打电话立即通知主人。

20.把小程序放到桌面




点击右上角的图标，选择添加到桌面，这样就可以从桌面快捷打开 GPS51.

21.修改设备名称

点击底部更多里面的设备信息，点击设备名称进行修改。


22.搜索设备



点击顶部的图标，输入设备名称或者序列号进行搜索。

23.设备列表



点击顶部的图标，查看全部设备列表。

24.退出登录



点击顶部的图标，退出当前账号。