


Roadrunner / Nero liitännät:

COM (RS232)


D9 / Uros



Pin no:	I/O	Tehtävä
1	<	DCD (<u>D</u> ata <u>C</u> arrier <u>D</u> etect)
2	<	RX (<u>R</u> eceive data)
3	>	TX (<u>T</u> ransmit data)
4	>	DTR (<u>D</u> ata <u>T</u> erminal <u>R</u> eady)
5		GND (Signal ground)
6	<	DSR (<u>D</u> ata <u>S</u> et <u>R</u> eady)
7	>	RTS (<u>R</u> equest <u>T</u> o <u>S</u> end)
8	<	CTS (<u>C</u> lear <u>T</u> o <u>S</u> end)
9	<	RI (<u>R</u> ing <u>I</u> ndicator)

BUS

D9 / Naaras



Pin no:	I/O	Tehtävä
1		Keyboard clock
2	<	Keyboard data
3		+5V
4	>	Speaker
5		Mouse clock
6		Ground
7		Ground
8	<	Switch
9	<	Mouse data

into Boottime vainceisa