

Конт.	Цепь
3	Limit_L
2	GND
1	Limit_R
4	GND

## Diakont

к модулю управления