






cycle start = programm start  
feed hold = motor start  
reset = OK  
safety door = Eingang 4



U8  
PM2.54-2\*17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Eingang 11 Eingang 12 Eingang 13 Eingang 14 Eingang 15 Eingang 16 Eingang 17 Eingang 18 Eingang 19 Eingang 20 Eingang 21 Eingang 22 Eingang 23

Ausgang1 25 Ausgang2 26 Ausgang3 27 Ausgang4 28

Ausgang5 29 Ausgang6 30 Ausgang7 31 Ausgang8 32

ALARM\_ALL