


1. 左部AGF管理メニューの「レーン状態確認」をクリックすると、レーン状態確認画面が表示されます。



2. レーンをクリックすると、レーンを選択できます。
レーン番地検索ボックスをクリックすると、入力できます。
状態をクリックすると、荷物状態を選択できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。

スマホDE換品
CONSOLE

入出荷 >
在庫 >
管理 >
AGF管理 >

レーン状態確認

検索

レーン G レーン番地 キーワードを入力 状態 全て 検索

全て
0: 荷物なし
1: 荷物あり
2: 禁止

チェックを入れたレーン番地の状態を 1: 荷物あり に変更することができます

	レーン	レーン番地	荷物状態	
<input type="checkbox"/>	G	G011	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G012	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G021	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G022	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G031	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G032	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G041	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G042	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G051	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G052	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G061	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G062	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G071	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

3. チェックボックスにチェックを入れると、荷物状態を「1：荷物あり」に変更できます。※一括更新ボタンを押さないと変更されません。
レーン状態が使用不可の場合は、チェックボックスの状態を変更することはできません。
一括更新ボタンをクリックすると、データが更新されます。

レーン状態確認

検索

レーン

レーン番地

状態

B

キーワードを入力

全て

検索

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態	
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可

一括更新

4. 更新完了画面。

レーン状態確認

検索

レーン

B

レーン番地

キーワードを入力

状態

全て



検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態	
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B052	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可

一括更新

5. 荷物状態を「0 : 荷物なし」にする場合は、チェックを外します。
一括更新ボタンをクリックすると、データが更新されます。

レーン状態確認

検索

レーン レーン番地 状態

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

6. 更新完了画面。

レーン状態確認

検索

レーン レーン番地 状態

B キーワードを入力 全て 検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

7. レーンの使用状態はボタンを選択することで変更できます。 ※一括更新ボタンを押さないと変更されません。
一括更新ボタンをクリックすると、データが更新されます。

レーン状態確認

検索

レーン レーン番地 状態

B キーワードを入力 全て 検索

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

8. 更新完了画面。

レーン状態確認

検索

レーン: B レーン番地: キーワードを入力 状態: 全て 検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

1. 左部AGF管理メニューの「AGF動作ログ」をクリックすると、AGF動作ログ画面が表示されます。(今日日付のデータが最初に表示されます)



スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

行先と使マスタ

運送会社とレーンマスタ

段積み禁止マスタ

レーン状態確認

AGF動作ログ

AGF動作ログ

検索

動作日付(始) 2024/05/31 動作日付(終) 2024/05/31 レーン 全て 運送会社名称 全て 行先名称 キーワード入力

検索 検索クリア


デボコード	動作日付	荷取りST	レーン	レーン番地	運送会社名称	得意先コード	受入	行先名称	部品番号
10	2024/05/31 10:03:13	nitori1	I	I062	愛陸(VV)集荷便	1000R	R7	トヨタ堤	74410-30100-
10	2024/05/31 10:02:55	nitori2	I	I061	愛陸(VV)集荷便	1000R	R7	トヨタ堤	78108-30140-
10	2024/05/31 10:02:40	nitori3	H	H052	愛陸(VV)集荷便	1000R	R7	トヨタ堤	72062-12020-
10	2024/05/31 10:00:57	nitori4	H	H051	愛陸(VV)集荷便	1000N	N1	トヨタ田原	35979-60030-
10	2024/05/31 10:00:39	nitori5	I	I052	愛陸(VV)集荷便	1000R	R9	トヨタ堤	53510-12C71-
10	2024/05/31 10:00:22	nitori6	I	I051	愛陸(VV)集荷便	1000R	R9	トヨタ堤	53510-33380-
10	2024/05/31 09:27:17	nitori4	H	H041	愛陸(VV)集荷便	1000C	C4	トヨタ田原	53307-53060-
10	2024/05/31 09:26:59	nitori5	I	I042	愛陸(VV)集荷便	1000N	N9	トヨタ田原	58222-60020-
10	2024/05/31 09:26:25	nitori6	I	I041	愛陸(VV)集荷便	1000N	N9	トヨタ田原	55149-60010-
10	2024/05/31 09:19:34	nitori5	C	C061	愛陸(滋賀)集荷便	18755	52	ダイハツ京都	53510-52730-
10	2024/05/31 09:19:15	nitori6	C	C052	愛陸(滋賀)集荷便	18755	58	ダイハツ京都	55137-52020-
10	2024/05/31 08:57:38	nitori4	C	C051	愛陸(滋賀)集荷便	18752	20	ダイハツ滋賀	67338-B2120-
10	2024/05/31 08:57:21	nitori5	C	C042	愛陸(滋賀)集荷便	18755	52	ダイハツ京都	53510-52730-
10	2024/05/31 08:57:06	nitori6	C	C041	愛陸(滋賀)集荷便	18755	58	ダイハツ京都	57272-52030-
10	2024/05/31 01:28:06	nitori2	F	F091	愛陸(VV)集荷便	7388J	J5	岐阜車体	61717-26100-
10	2024/05/31 01:27:47	nitori3	E	E082	愛陸(VV)集荷便	7388J	J5	岐阜車体	61717-26110-

2. 動作日付(始)・動作日付(終)をクリックすると、カレンダーから日付を選択できます。

The screenshot displays the 'AGF動作ログ' (AGF Action Log) interface. On the left is a green sidebar with a 'スマホDE検品 CONSOLE' header and a menu including '入出荷', '在庫', '管理', and 'AGF管理'. The 'AGF管理' section is expanded, showing options like '行先と便マスタ', '運送会社とレーンマスタ', '段積み禁止マスタ', 'レーン状態確認', and 'AGF動作ログ'. The main area is titled 'AGF動作ログ' and contains a search bar and two date input fields: '動作日付(始)' (Start Date) and '動作日付(終)' (End Date), both set to '2024/05/31'. A calendar for May 2024 is open, with the date '31' highlighted in yellow. Below the calendar, a table shows log entries with columns for date, time, and location.

日	月	火	水	木	金	土	日	ST
			1	2	3	4		ri1
5	6	7	8	9	10	11		ri2
12	13	14	15	16	17	18		ri3
19	20	21	22	23	24	25		ri4
26	27	28	29	30	31			ri5
10								nitori6
10								nitori4

3. レーンをクリックすると、レーンを選択できます。
運送会社名称をクリックすると、運送会社を選択できます。
行先名称検索ボックスをクリックすると、入力できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。



スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

AGF動作ログ

検索

動作日付(始)
2024/04/02

動作日付(終)
2024/04/10

レーン
A

運送会社便名称
カリッソー


行先名称
キーワード入力

検索

検索クリア

ログID	デボコード	動作日付	荷取ST	レーン	レーン番地	運送会社便名称	得意先コード	受入	行先名称	部品番号
250	10	2024/04/10 15:03:15	nit0r3	A	A031	カリッソー	00582	01	トヨタテツ東北	58328-52020-
248	10	2024/04/10 14:58:47	nit0r3	A	A021	カリッソー	00582	01	トヨタテツ東北	58328-52020-
246	10	2024/04/10 14:57:38	nit0r3	A	A011	カリッソー	00582	01	トヨタテツ東北	58328-52020-
244	10	2024/04/10 14:27:25	nit0r3	A	A071	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
242	10	2024/04/10 10:06:51	nit0r1	A	A061	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
241	10	2024/04/10 09:14:48	nit0r3	A	A051	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
240	10	2024/04/09 19:46:52	nit0r3	A	A041	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
233	10	2024/04/09 19:25:47	nit0r3	A	A031	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
229	10	2024/04/09 19:04:24	nit0r3	A	A021	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
228	10	2024/04/09 19:04:11	nit0r3	A	A011	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
227	10	2024/04/09 18:59:24	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
224	10	2024/04/09 18:55:17	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
222	10	2024/04/09 18:50:34	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
220	10	2024/04/09 18:48:11	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
217	10	2024/04/09 18:42:46	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
213	10	2024/04/09 18:32:53	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-

4. 検索クリアボタンをクリックすると検索結果がクリアされ、初期画面に戻ります。



スマホDE換品
CONSOLE

- 入出荷
- 在庫
- 管理
- AGF管理

AGF動作ログ

検索

動作日付(始)
2024/05/31

動作日付(終)
2024/05/31

レーン
全て

運送会社名称
全て

行先名称
キーワード入力

検索

検索クリア

デボコード	動作日付	荷取りST	レーン	レーン番地	運送会社名称	得意先コード	受入	行先名称	部品番号
10	2024/05/31 14:19:36	nit01	E	E081	愛陸(VV)集荷便	1000F	F0	三栄	58314-60170-
10	2024/05/31 14:19:18	nit02	F	F082	愛陸(VV)集荷便	1000N	N4	トヨタ田原	53273-35100-
10	2024/05/31 14:19:02	nit03	F	F081	愛陸(VV)集荷便	1000C	C5	トヨタ田原	55225-V2010-
10	2024/05/31 14:17:15	nit04	E	E072	愛陸(VV)集荷便	10002	2X	トヨタ堤	58316-12070-
10	2024/05/31 14:16:57	nit05	E	E071	愛陸(VV)集荷便	26250	03	日野羽村	5159C-60010-
10	2024/05/31 14:16:40	nit06	F	F072	愛陸(VV)集荷便	26250	03	日野羽村	58123-60130-
10	2024/05/31 14:09:05	nit04	F	F071	愛陸(VV)集荷便	2625B	B1	日野羽村	11356-11070-
10	2024/05/31 14:08:49	nit05	E	E062	愛陸(VV)集荷便	1000W	W2	トヨタ田原	53510-35260-
10	2024/05/31 14:08:30	nit06	E	E061	愛陸(VV)集荷便	1000W	W2	トヨタ田原	58322-60030-
10	2024/05/31 13:40:03	nit03	F	F062	愛陸(VV)集荷便	73716	61	織機長草	61717-42030-
10	2024/05/31 13:39:46	nit02	F	F061	愛陸(VV)集荷便	73716	61	織機長草	57554-42010-
10	2024/05/31 13:39:27	nit01	E	E052	愛陸(VV)集荷便	73714	44	織機長草	53510-42150-
10	2024/05/31 13:36:08	nit04	E	E051	愛陸(VV)集荷便	1000A	A1	三栄工業	58037-36020-
10	2024/05/31 13:35:51	nit05	F	F052	愛陸(VV)集荷便	10003	39	トヨタ堤	53510-12C02-
10	2024/05/31 13:35:36	nit06	F	F051	愛陸(VV)集荷便	10003	39	トヨタ堤	53510-12C02-
10	2024/05/31 13:26:04	nit04	E	E041	愛陸(VV)集荷便	7388J	J5	岐阜車体	61718-26090-