

酒倉AGFシステム(Webアプリ) 操作マニュアル

プロジェクト名	酒倉AGFプロジェクト
システム名	酒倉AGFシステム
機能名	Webアプリ
版数	1.1

No.	項目	添付	作成者	補足説明
1	変更履歴	○	東山)牧内	
2	操作手順	○	東山)牧内	

酒倉AGFシステム Webアプリ


變更履歷	更新日
	2023/5/31

2023/5/31

2023/5/31

[illegible]

1. メニュー内の「AGF管理」を選択します。



1. 左部AGF管理メニューの「行先と便マスタ」をクリックすると、行先と便マスタ画面が表示されます。

行先と便マスタ

検索

得意先コード 受入 得意先名称 運送会社名称

キーワード入力 キーワード入力 キーワード入力 全て 検索

+ 追加

	得意先コード	受入	得意先名称	運送会社コード	運送会社名称	最終更新日	最終更新者
🔍	0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	2024/04/11 17:56:34	東山システム
🔍	0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
🔍	0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
🔍	0000502A	30	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
🔍	00013XNA	XN	トヨタ紡織 豊橋北	4	カリツー	-	-
🔍	0020230	T2	共栄プレス工業㈱	4	カリツー	-	-
🔍	0058230	01	トヨタテック東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
🔍	0058230	03	トヨタテック東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
🔍	0111702A	02	ビューテック 田原	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
🔍	0477201A	01	カンヨー 豊田	4	カリツー	-	-

2. 得意先コード、受入、得意先名称検索ボックスをクリックすると、入力できます。
運送会社名称をクリックすると、運送会社を選択できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

行先と便マスタ

運送会社とレーンマスタ

段積み禁止マスタ

レーン状態確認

AGF動作ログ

行先と便マスタ

検索

得意先コード
キーワード入力

受入
キーワード入力

得意先名称
キーワード入力

運送会社名称
全て

検索

+ 追加

	得意先コード	受入	得意先名称	運送会社コード	運送会社名称	更新者
	0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	2024/04/11 17:56:34 東山システム
	0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	- -
	0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	- -
	0000502A	38	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	- -
	00013XNA	XN	トヨタ紡織 豊橋北	4	カリツー	- -
	0020230	T2	共栄プレス工業㈱	4	カリツー	- -

3. 追加ボタンをクリックすると、追加ポップアップが開きます。
得意先コード(10桁以内)、受入(2桁)、を半角英数字で入力します。
得意先名称を入力します。
運送会社選択をクリックすると、運送会社を選択できます。
保存ボタンをクリックすると、データが追加されます。

追加

得意先コード入力
000011A

受入入力
00

得意先名称入力
テスト

運送会社選択
1:愛陸(VV)集荷便

保存 キャンセル

得意先コード	受入	得意先名称	運送
0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3
0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3
0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3
0000502A	38	豊田自動織機 高浜	3
00013XNA	XN	トヨタ紡織 豊橋北	4

4. 追加完了画面。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

行先と便マスタ

検索

得意先コード
キーワード入力

受入
キーワード入力

得意先名称
キーワード入力

運送会社名称
全て

検索

データを登録しました

追加

	得意先コード	受入	得意先名称	運送会社コード	運送会社名称	最終更新日	最終更新者
	000011A	00	テスト	1	愛陸(VV)集荷便	-	-
	0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	2024/04/11 17:56:34	東山システム
	0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0000502A	38	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	00013XNA	XN	トヨタ紡織 豊橋北	4	カリツー	-	-
	0020230	T2	共栄プレス工業㈱	4	カリツー	-	-
	0058230	01	トヨタテツ東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0058230	03	トヨタテツ東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0111702A	02	ビューテック 田原	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-

5. 修正ボタンをクリックすると、修正ポップアップが開きます。
得意先コード、受入、得意先名称は修正することができません。
運送会社選択をクリックすると、運送会社を選択できます。
保存ボタンをクリックすると、データが更新されます。

The screenshot shows the '行先と便マスタ' (Destination and Route Master) screen. On the left is a sidebar with 'スマホDE検品 CONSOLE' and navigation links: '入出荷', '在庫', '管理', and 'AGF管理'. The main area has a search bar and a table of data. A red dashed box highlights the edit icon in the first row of the table. A modal titled '修正' (Edit) is open, showing fields for '得意先コード' (000011A), '受入' (00), '得意先名称' (テスト), and '運送会社選択' (2: 愛陸(滋賀)集荷便). The modal also has a '削除' (Delete) button and '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom. The '保存' button is highlighted with a red dashed box.

	得意先コード	受入	得意先名称	運送
	000011A	00	テスト	1
	0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3
	0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3
	0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3

6. 修正完了画面。
最終更新日時と最終更新者が自動的に追加されます。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

行先と便マスタ

検索

得意先コード
キーワード入力

受入
キーワード入力

得意先名称
キーワード入力

運送会社名称
全て

検索

データを更新しました

+


追加

	得意先コード	受入	得意先名称	運送会社コード	運送会社名称	最終更新日	最終更新者
	000011A	00	テスト	2	愛陸(滋賀)集荷便	2024/04/22 13:15:43	東山システム
	0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	2024/04/11 17:56:34	東山システム
	0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0000502A	38	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	00013XNA	XN	トヨタ紡織 豊橋北	4	カリソー	-	-
	0020230	T2	共栄プレス工業㈱	4	カリソー	-	-
	0058230	01	トヨタテツ東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0058230	03	トヨタテツ東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0111702A	02	ビューテック 田原	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-

7. 修正ポップアップ内の削除ボタンをクリックすると、データを削除できます。



8. 削除完了画面。



スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

<

行先と便マスタ

検索

得意先コード

受入

得意先名称

運送会社名称

キーワード入力

キーワード入力

キーワード入力

全て

検索

データを削除しました

+ 追加

	得意先コード	受入	得意先名称	運送会社コード	運送会社名称	最終更新日	最終更新者
	0000502A	02	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	2024/04/11 17:56:34	東山システム
	0000502A	05	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0000502A	10	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0000502A	38	豊田自動織機 高浜	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	00013XNA	XN	トヨタ紡織 豊橋北	4	カリソー	-	-
	0020230	T2	共栄プレス工業㈱	4	カリソー	-	-
	0058230	01	トヨタテック東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0058230	03	トヨタテック東北	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0111702A	02	ビューテック 田原	3	愛陸(KCC)集荷便	-	-
	0477201A	01	カンヨー 豊田	4	カリソー	-	-

1. 左部AGF管理メニューの「運送会社とレーンマスタ」をクリックすると、運送会社とレーンマスタ画面が表示されます。

スマホDE検査 CONSOLE

入出荷 >
在庫 >
管理 >
AGF管理 >

行先と便マスタ
運送会社とレーンマスタ
段積み禁止マスタ
レーン状態確認
AGF動作ログ

運送会社とレーンマスタ

検索

運送会社名称
全て [検索]

+ 追加

	運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ番号	最終更新日	最終更新者
✎	1	愛陸(VV)集荷便	E	1	-	-
✎	1	愛陸(VV)集荷便	F	1	2024/04/05 16:29:52	東山システム
✎	1	愛陸(VV)集荷便	H	2	-	-
✎	1	愛陸(VV)集荷便	I	2	-	-
✎	2	愛陸(滋賀)集荷便	C	0	-	-
✎	3	愛陸(KCC)集荷便	B	0	-	-
✎	3	愛陸(KCC)集荷便	D	0	-	-
✎	4	カリソナー	A	0	-	-
✎	5	名東	G	0	-	-

2. 運送会社名称をクリックすると、運送会社を選択できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。

	運送会社名称	レーン	グループ番号	最終更新日	最終更新者
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(VV)集荷便	E	1	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(VV)集荷便	F	1	2024/04/05 16:29:52	東山システム
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(VV)集荷便	H	2	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(VV)集荷便	I	2	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(滋賀)集荷便	C	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(KCC)集荷便	B	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	愛陸(KCC)集荷便	D	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	カリッソー	A	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	名東	G	0	-	-

3. 追加ボタンをクリックすると、追加ポップアップが開きます。
運送会社選択をクリックすると、運送会社を選択できます。
レーン選択をクリックすると、レーンを選択できます。
グループ番号を半角数字で入力します。
保存ボタンをクリックすると、データが追加されます。

追加

運送会社選択
1: 愛陸(VV)集荷便

レーン選択
A

グループ番号入力
1

保存 キャンセル

2024/04/05 16:29:52 東山システム

運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ
1	愛陸(VV)集荷便	E	1
1	愛陸(VV)集荷便	F	1
1	愛陸(VV)集荷便	H	2
1	愛陸(VV)集荷便	I	2

4. 追加完了画面。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷 >
在庫 >
管理 >
AGF管理 >

運送会社とレーンマスタ

検索

運送会社名称
全て

検索

データを登録しました

+ 追加

	運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ番号	最終更新日	最終更新者
<input checked="" type="checkbox"/>	1	愛陸(VV)集荷便	A	1	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	1	愛陸(VV)集荷便	E	1	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	1	愛陸(VV)集荷便	F	1	2024/04/05 16:29:52	東山システム
<input checked="" type="checkbox"/>	1	愛陸(VV)集荷便	H	2	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	1	愛陸(VV)集荷便	I	2	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	2	愛陸(滋賀)集荷便	C	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	3	愛陸(KCC)集荷便	B	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	3	愛陸(KCC)集荷便	D	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	4	カリツー	A	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	5	名東	G	0	-	-

5. 修正ボタンをクリックすると、修正ポップアップが開きます。

運送会社は修正することができません。

レーン選択をクリックすると、レーンを選択できます。

グループ番号を半角数字で入力します。

保存ボタンをクリックすると、データが更新されます。

The screenshot shows the '運送会社とレーンマスタ' (Carrier and Lane Master) screen. On the left is a sidebar with 'スマホDE検品 CONSOLE' and navigation items: '入出荷', '在庫', '管理', and 'AGF管理'. The main area has a search bar and a table of data. A red dashed box highlights the '修正' (Edit) modal, which is open over the first row of the table. The modal contains fields for '運送会社' (Carrier), 'レーン選択' (Lane Selection), and 'グループ番号入力' (Group Number Input), along with '削除' (Delete), '保存' (Save), and 'キャンセル' (Cancel) buttons. The '保存' button is highlighted with a red dashed box.

運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ
1	愛陸(VV)集荷便	A	1
1	愛陸(VV)集荷便	E	1
1	愛陸(VV)集荷便	F	1
1	愛陸(VV)集荷便	H	2

2024/04/05 16:29:52 東山システム

6. 修正完了画面。

最終更新日時と最終更新者が自動的に追加されます。

スマホDE検品 CONSOLE

運送会社とレーンマスタ

検索

運送会社名称
全て

データを更新しました

+ 追加

	運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ番号	最終更新日	最終更新者
✎	1	愛陸(VV)集荷便	B	2	2024/04/22 16:23:38	東山システム
✎	1	愛陸(VV)集荷便	E	1	-	-
✎	1	愛陸(VV)集荷便	F	1	2024/04/05 16:29:52	東山システム
✎	1	愛陸(VV)集荷便	H	2	-	-
✎	1	愛陸(VV)集荷便	I	2	-	-
✎	2	愛陸(滋賀)集荷便	C	0	-	-
✎	3	愛陸(KCC)集荷便	B	0	-	-
✎	3	愛陸(KCC)集荷便	D	0	-	-
✎	4	カリツー	A	0	-	-
✎	5	名東	G	0	-	-

7. 修正ポップアップ内の削除ボタンをクリックすると、データを削除できます。

修正

運送会社
1:愛陸(VV)集荷便

レーン選択
B

グループ番号入力
2

削除


保存 キャンセル

データを更新しました

運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ番号
1	愛陸(VV)集荷便	B	2
1	愛陸(VV)集荷便	E	1
1	愛陸(VV)集荷便	F	1

2024/04/05 16:29:52 東山システム

8. 削除完了画面。



スマホDE換品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

<

運送会社とレーンマスタ

検索

運送会社名称
全て


検索

データを削除しました

+ 追加

	運送会社コード	運送会社名称	レーン	グループ番号	最終更新日	最終更新者
	1	愛陸(VV)集荷便	E	1	-	-
	1	愛陸(VV)集荷便	F	1	2024/04/05 16:29:52	東山システム
	1	愛陸(VV)集荷便	H	2	-	-
	1	愛陸(VV)集荷便	I	2	-	-
	2	愛陸(滋賀)集荷便	C	0	-	-
	3	愛陸(KCC)集荷便	B	0	-	-
	3	愛陸(KCC)集荷便	D	0	-	-
	4	カリソー	A	0	-	-
	5	名東	G	0	-	-

1. 左部AGF管理メニューの「段積み禁止マスタ」をクリックすると、段積み禁止マスタ画面が表示されます。



2. 部品番号検索ボックスをクリックすると、入力できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。

	部品番号	最終更新日	最終更新者
	51219-50030-	2024/04/11 17:13:18	東山システム
	51420-11020-	-	-
	51420-30080-	-	-
	53307-53060-	-	-
	53510-12C30-	-	-
	53510-12C40-	-	-
	53510-12C50-	-	-
	53510-12C90-	-	-
	58041-52050-	-	-
	58041-52060-	-	-

3. 追加ボタンをクリックすると、追加ポップアップが開きます。
部品番号を半角英数字で入力します。
保存ボタンをクリックすると、データが追加されます。



4. 追加完了画面。

スマホDE検品 CONSOLE

段積み禁止マスタ

検索

部品番号

キーワードを入力

検索

データを登録しました

+ 追加

	部品番号	最終更新日	最終更新者
	00000-00000-	-	-
	51219-50030-	2024/04/11 17:13:18	東山システム
	51420-11020-	-	-
	51420-30080-	-	-
	53307-53060-	-	-
	53510-12C30-	-	-
	53510-12C40-	-	-
	53510-12C50-	-	-
	53510-12C90-	-	-
	58041-52050-	-	-

5. 削除ボタンをクリックすると、削除ポップアップが開きます。
削除ボタンをクリックすると、データが削除されます。



6. 削除完了画面。

スマホDE検品 CONSOLE

段積み禁止マスタ

検索

部品番号

キーワードを入力

検索

データを削除しました

+ 追加

	部品番号	最終更新日	最終更新者
	51219-50030-	2024/04/11 17:13:18	東山システム
	51420-11020-	-	-
	51420-30080-	-	-
	53307-53060-	-	-
	53510-12C30-	-	-
	53510-12C40-	-	-
	53510-12C50-	-	-
	53510-12C90-	-	-
	58041-52050-	-	-
	58041-52060-	-	-

1. 左部AGF管理メニューの「レーン状態確認」をクリックすると、レーン状態確認画面が表示されます。

スマホDE検品 CONSOLE

レーン状態確認

検索

レーン: 全て レーン番地: キーワードを入力 状態: 全て 検索

行先と便マスタ
運送会社とレーンマスタ
段積み禁止マスタ
レーン状態確認
AGF動作ログ

2. レーンをクリックすると、レーンを選択できます。
レーン番地検索ボックスをクリックすると、入力できます。
状態をクリックすると、荷物状態を選択できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。

スマホDE換品 CONSOLE

レーン状態確認

検索

レーン: G

レーン番地: キーワードを入力

状態: 全て

検索

全て
0: 荷物なし
1: 荷物あり
2: 禁止

チェックを入れたレーン番地の状態を 1: 荷物あり に変更することができます

	レーン	レーン番地	荷物状態	
<input type="checkbox"/>	G	G011	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G012	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G021	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G022	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G031	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G032	0: 荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G041	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G042	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G051	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G052	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G061	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G062	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	G	G071	0: 荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

3. チェックボックスにチェックを入れると、荷物状態を「1：荷物あり」に変更できます。※一括更新ボタンを押さないと変更されません。
レーン状態が使用不可の場合は、チェックボックスの状態を変更することはできません。
一括更新ボタンをクリックすると、データが更新されます。

レーン状態確認

検索

レーン

レーン番地

状態

B


キーワードを入力

全て

検索

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

4. 更新完了画面。

レーン状態確認

検索

レーン

B

レーン番地

キーワードを入力

状態

全て



検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態	
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可	<input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B052	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可	<input type="radio"/> 使用不可

一括更新

5. 荷物状態を「0 : 荷物なし」にする場合は、チェックを外します。
一括更新ボタンをクリックすると、データが更新されます。

レーン状態確認

検索

レーン: B レーン番地: キーワードを入力 状態: 全て 検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

6. 更新完了画面。

レーン状態確認

検索

レーン レーン番地 状態

B キーワードを入力 全て 検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

7. レーンの使用状態はボタンを選択することで変更できます。 ※一括更新ボタンを押さないと変更されません。
一括更新ボタンをクリックすると、データが更新されます。

レーン状態確認

検索

レーン レーン番地 状態

B キーワードを入力 全て 検索

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

8. 更新完了画面。

レーン状態確認

検索

レーン: B レーン番地: キーワードを入力 状態: 全て 検索

データを更新しました

チェックを入れたレーン番地の状態を 1:荷物あり に変更することができます。

	レーン	レーン番地	荷物状態	レーン状態
<input type="checkbox"/>	B	B011	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B012	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B021	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B022	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B031	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B032	0:荷物なし	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B041	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B042	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input checked="" type="checkbox"/>	B	B051	1:荷物あり	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B052	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B061	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B062	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可
<input type="checkbox"/>	B	B071	0:荷物なし	<input checked="" type="radio"/> 使用可 <input type="radio"/> 使用不可

一括更新

1. 左部AGF管理メニューの「AGF動作ログ」をクリックすると、AGF動作ログ画面が表示されます。(今日日付のデータが最初に表示されます)



スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

行先と使マスタ

運送会社とレーンマスタ

段積み禁止マスタ

レーン状態確認

AGF動作ログ

AGF動作ログ

検索

動作日付(始) 2024/05/31 動作日付(終) 2024/05/31 レーン 全て 運送会社名称 全て 行先名称 キーワード入力

検索 検索クリア

デボコード	動作日付	荷取りST	レーン	レーン番地	運送会社名称	得意先コード	受入	行先名称	部品番号
10	2024/05/31 10:03:13	nitori1	I	I062	愛陸(VV)集荷便	1000R	R7	トヨタ堤	74410-30100-
10	2024/05/31 10:02:55	nitori2	I	I061	愛陸(VV)集荷便	1000R	R7	トヨタ堤	78108-30140-
10	2024/05/31 10:02:40	nitori3	H	H052	愛陸(VV)集荷便	1000R	R7	トヨタ堤	72062-12020-
10	2024/05/31 10:00:57	nitori4	H	H051	愛陸(VV)集荷便	1000N	N1	トヨタ田原	35979-60030-
10	2024/05/31 10:00:39	nitori5	I	I052	愛陸(VV)集荷便	1000R	R9	トヨタ堤	53510-12C71-
10	2024/05/31 10:00:22	nitori6	I	I051	愛陸(VV)集荷便	1000R	R9	トヨタ堤	53510-33380-
10	2024/05/31 09:27:17	nitori4	H	H041	愛陸(VV)集荷便	1000C	C4	トヨタ田原	53307-53060-
10	2024/05/31 09:26:59	nitori5	I	I042	愛陸(VV)集荷便	1000N	N9	トヨタ田原	58222-60020-
10	2024/05/31 09:26:25	nitori6	I	I041	愛陸(VV)集荷便	1000N	N9	トヨタ田原	55149-60010-
10	2024/05/31 09:19:34	nitori5	C	C061	愛陸(滋賀)集荷便	18755	52	ダイハツ京都	53510-52730-
10	2024/05/31 09:19:15	nitori6	C	C052	愛陸(滋賀)集荷便	18755	58	ダイハツ京都	55137-52020-
10	2024/05/31 08:57:38	nitori4	C	C051	愛陸(滋賀)集荷便	18752	20	ダイハツ滋賀	67338-B2120-
10	2024/05/31 08:57:21	nitori5	C	C042	愛陸(滋賀)集荷便	18755	52	ダイハツ京都	53510-52730-
10	2024/05/31 08:57:06	nitori6	C	C041	愛陸(滋賀)集荷便	18755	58	ダイハツ京都	57272-52030-
10	2024/05/31 01:28:06	nitori2	F	F091	愛陸(VV)集荷便	7388J	J5	岐阜車体	61717-26100-
10	2024/05/31 01:27:47	nitori3	E	E082	愛陸(VV)集荷便	7388J	J5	岐阜車体	61717-26110-

2. 動作日付(始)・動作日付(終)をクリックすると、カレンダーから日付を選択できます。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷 >

在車 >

管理 >

AGF管理 >

行先と便マスタ

運送会社とレーンマスタ

段積み禁止マスタ

レーン状態確認

AGF動作ログ

AGF動作ログ

検索


動作日付(始) 2024/05/31 動作日付(終) 2024/05/31

2024年 5月

日	月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4	日1
5	6	7	8	9	10	11	日2
12	13	14	15	16	17	18	日3
19	20	21	22	23	24	25	日4
26	27	28	29	30	31		日5

日	時間	場所
10	2024/05/31 10:00:22	nitori6
10	2024/05/31 09:27:17	nitori4

3. レーンをクリックすると、レーンを選択できます。
運送会社名称をクリックすると、運送会社を選択できます。
行先名称検索ボックスをクリックすると、入力できます。
検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。



スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

AGF動作ログ

検索

動作日付(始)
2024/04/02

動作日付(終)
2024/04/10

レーン
A

運送会社便名称
カリッソー


行先名称
キーワード入力

検索

検索クリア

ログID	デボコード	動作日付	荷取ST	レーン	レーン番地	運送会社便名称	得意先コード	受入	行先名称	部品番号
250	10	2024/04/10 15:03:15	nit0r3	A	A031	カリッソー	00582	01	トヨタテツ東北	58328-52020-
248	10	2024/04/10 14:58:47	nit0r3	A	A021	カリッソー	00582	01	トヨタテツ東北	58328-52020-
246	10	2024/04/10 14:57:38	nit0r3	A	A011	カリッソー	00582	01	トヨタテツ東北	58328-52020-
244	10	2024/04/10 14:27:25	nit0r3	A	A071	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
242	10	2024/04/10 10:06:51	nit0r1	A	A061	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
241	10	2024/04/10 09:14:48	nit0r3	A	A051	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
240	10	2024/04/09 19:46:52	nit0r3	A	A041	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
233	10	2024/04/09 19:25:47	nit0r3	A	A031	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
229	10	2024/04/09 19:04:24	nit0r3	A	A021	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
228	10	2024/04/09 19:04:11	nit0r3	A	A011	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
227	10	2024/04/09 18:59:24	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
224	10	2024/04/09 18:55:17	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
222	10	2024/04/09 18:50:34	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
220	10	2024/04/09 18:48:11	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
217	10	2024/04/09 18:42:46	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-
213	10	2024/04/09 18:32:53	nit0r3	A	A161	カリッソー	00202	T2	共栄プレス工業㈱	90174-10007-

4. 検索クリアボタンをクリックすると検索結果がクリアされ、初期画面に戻ります。



スマホDE換品
CONSOLE

- 入出荷
- 在庫
- 管理
- AGF管理

AGF動作ログ


検索

動作日付(始) 2024/05/31 動作日付(終) 2024/05/31 レーン 全て 運送会社名称 全て 行先名称 キーワード入力

検索 検索クリア

デボコード	動作日付	荷取りST	レーン	レーン番地	運送会社名称	得意先コード	受入	行先名称	部品番号
10	2024/05/31 14:19:36	nit01	E	E081	愛陸(VV)集荷便	1000F	F0	三栄	58314-60170-
10	2024/05/31 14:19:18	nit02	F	F082	愛陸(VV)集荷便	1000N	N4	トヨタ田原	53273-35100-
10	2024/05/31 14:19:02	nit03	F	F081	愛陸(VV)集荷便	1000C	C5	トヨタ田原	55225-V2010-
10	2024/05/31 14:17:15	nit04	E	E072	愛陸(VV)集荷便	10002	2X	トヨタ堤	58316-12070-
10	2024/05/31 14:16:57	nit05	E	E071	愛陸(VV)集荷便	26250	03	日野羽村	5159C-60010-
10	2024/05/31 14:16:40	nit06	F	F072	愛陸(VV)集荷便	26250	03	日野羽村	58123-60130-
10	2024/05/31 14:09:05	nit04	F	F071	愛陸(VV)集荷便	2625B	B1	日野羽村	11356-11070-
10	2024/05/31 14:08:49	nit05	E	E062	愛陸(VV)集荷便	1000W	W2	トヨタ田原	53510-35260-
10	2024/05/31 14:08:30	nit06	E	E061	愛陸(VV)集荷便	1000W	W2	トヨタ田原	58322-60030-
10	2024/05/31 13:40:03	nit03	F	F062	愛陸(VV)集荷便	73716	61	織機長草	61717-42030-
10	2024/05/31 13:39:46	nit02	F	F061	愛陸(VV)集荷便	73716	61	織機長草	57554-42010-
10	2024/05/31 13:39:27	nit01	E	E052	愛陸(VV)集荷便	73714	44	織機長草	53510-42150-
10	2024/05/31 13:36:08	nit04	E	E051	愛陸(VV)集荷便	1000A	A1	三栄工業	58037-36020-
10	2024/05/31 13:35:51	nit05	F	F052	愛陸(VV)集荷便	10003	39	トヨタ堤	53510-12C02-
10	2024/05/31 13:35:36	nit06	F	F051	愛陸(VV)集荷便	10003	39	トヨタ堤	53510-12C02-
10	2024/05/31 13:26:04	nit04	E	E041	愛陸(VV)集荷便	7388J	J5	岐阜車体	61718-26090-

1. メニュー内の「管理」を選択します。



1. 左部管理メニューの「ハンディ読取履歴」をクリックすると、ハンディ読取履歴画面が表示されます。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷 >

在庫 >

管理 >

システム設定

ハンディ読取履歴

AGF管理 >

ハンディ読取履歴

検索

ハンディ画面

読取日時(始)

読取日時(終)

ハンディユーザー

在庫-通常

2024/05/31

2024/05/31

全て

検索

2. ハンディ画面をクリックすると、ハンディ画面を選択できます。

動作日付(始)・動作日付(終)をクリックすると、カレンダーから日付を選択できます。

ハンディユーザーをクリックすると、ハンディユーザーを選択できます。

検索ボタンをクリックすると、対象のデータが表示されます。 ※「入庫-通常」は件数が多いため、数秒時間がかかります。

スマホDE検品
CONSOLE

入出荷

在庫

管理

AGF管理

ハンディ読取履歴

検索

ハンディ画面

読取日時(始)

読取日時(終)

ハンディユーザー

入庫-通常

2024/05/31

2024/05/31

酒倉005


検索

デポコード	ハンディ画面	ハンディユーザー	読取日時	送信日時	エラーコード	エラーメッセージ	棚番1	棚番2	スキャン1回目	スキャン2回目
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:52:01	2024/05/31 14:55:59	0			RE74	K0100782303999 0 1035174004200040T1 H156 67381-35010-TP332 TSD1RE74 610L 0000000 *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:52:01	2024/05/31 14:55:59	0			RE74	K0100782303999 0 1035174004200040T1 H156 67381-35010-TP332 TSD1RE74 610L 0000000 *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:52:01	2024/05/31 14:56:00	0			RE74	K0100782303999 0 1035174004200040T1 H156 67381-35010-TP332 TSD1RE74 610L 0000000 *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:52:01	2024/05/31 14:56:00	0			RE74	K0100782303999 0 1035174004200040T1 H156 67381-35010-TP332 TSD1RE74 610L 0000000 *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:52:00	2024/05/31 14:56:00	0			RE74	K0100782303999 0 1035174000200040T1 H156 67381-35010-TP332 TSD1RE74 610L 0000000 *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:52:00	2024/05/31 14:56:00	0			RE74	K0100782303999 0 1035174000200040T1 H156 67381-35010-TP332 TSD1RE74 610L 0000000 *	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>

© Tozan co., Ltd.

3. 画面下のページ番号をクリックすると、表示データが切り替わります。


**スマホDE検品
CONSOLE**

入出荷

在庫

管理

AGF管理

ハンディ読取履歴

検索

ハンディ画面

読取日時(始)

読取日時(終)

ハンディユーザー

検索

入庫-通常

2024/05/31

2024/05/31

酒倉005

デボコード	ハンディ画面	ハンディユーザー	読取日時	送信日時	エラーコード	エラーメッセージ	棚番1	棚番2	スキャン1回目	スキャン2回目
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:45:15	2024/05/31 14:56:00	0			RC25	K0100202303999 0 1056622011100030T1 U855 58314-60160- TP332 TSD1RC25 120D 0000000L *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:45:15	2024/05/31 14:56:00	0			RC25	K0100202303999 0 1056622011100030T1 U855 58314-60160- TP332 TSD1RC25 120D 0000000L *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:45:15	2024/05/31 14:55:59	0			RC25	K0100202303999 0 1056622011100030T1 U855 58314-60160- TP332 TSD1RC25 120D 0000000L *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:45:15	2024/05/31 14:55:59	0			RC25	K0100202303999 0 1056622011100030T1 U855 58314-60160- TP332 TSD1RC25 120D 0000000L *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:45:13	2024/05/31 14:55:59	0			RC25	K0100202303999 0 1056622005000030T1 U855 58314-60160- TP332 TSD1RC25 120D 0000000L *	
10	入庫-通常	酒倉005	2024/05/31 14:45:13	2024/05/31 14:55:59	0			RC25	K0100202303999 0 1056622005000030T1 U855 58314-60160- TP332 TSD1RC25 120D 0000000L *	

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>