

酒倉デポAGF出荷システム

出荷レーンリセットアプリ 操作マニュアル

プロジェクト名	酒倉デポAGF出荷プロジェクト
システム名	酒倉デポAGF出荷システム
機能名	出荷レーンリセットアプリ
版数	1.0

No.	項目	添付	作成者	補足説明
1	変更履歴	○	東山)渡辺	
2	操作手順	○	東山)渡辺	

酒倉デポAGF出荷システム 出荷レーンリセットアプリ


変更履歴

更新日
2024/4/23

1. デスクトップにある「AGF出荷レーンリセットアプリ」のアイコンをダブルクリックしてアプリを起動します。
(パソコン起動時に自動で起動しますので、アプリを閉じてしまった場合に上記操作が必要になります)




※注意事項



既にアプリが起動している場合、
2個目は起動できません

2. 積み込みした出荷レーンをクリックすると確認画面が表示されますので、「はい」をクリックするとリセット処理を実行します



【データ例】


	Aレーン	
	カリッー①・②	
	下段	上段
1列	荷あり	荷あり
2列	荷あり	荷あり
3列	荷あり	荷なし
4列	荷あり	荷なし
5列	荷あり	荷なし
	⋮	

(リセット)

	Aレーン	
	カリッー①・②	
	下段	上段
1列	荷なし	荷なし
2列	荷なし	荷なし
3列	荷なし	荷なし
4列	荷なし	荷なし
5列	荷なし	荷なし
	⋮	


3. (誤って隣のレーンをリセットしてしまった場合)

リセット戻しをクリックすると確認画面が表示されますので、「はい」をクリックするとリセット戻し処理を実行します(リセット前の状態に戻ります)



4. その他

①アプリの閉じ方



②ボタン名について

A カリッ ①・② リセット戻し	B KCC ①・③ リセット戻し	C 愛陸滋賀 ①・② リセット戻し	D KCC ②・④ リセット戻し	E・F 愛陸 ②・④ リセット戻し
	G 名東 ①・② リセット戻し	H・I 愛陸 ①・③・⑤ リセット戻し		

「カリッ①・②」は固定値のため、
変更がある場合はシステム部に
連絡してください