



[发动机室继电器盒和发动机室接线盒内部电路]

* 1:60A EPS (1ZR-FE, 4ZR-FE)
80A EPS (2ZR-FE, 7ZR-FE)



(接下页)


(接上页)



(接下页)

[发动机室继电器盒和发动机室接线盒内部电路]

(接上页)



(接下页)

(接上页)

