


Перв. примен.	
Справ. №	
Погр. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Погр. и дата	
№ подл.	

Распределительный пункт: номер, тип; установленная и расчетная мощность, кВт/Ирасч. Аппарат на вводе тип, ток, А.	
Выключатель автоматический или предохранитель; Тип, ток расцепителя или плавкой вставки, А.	
	Марка, сечение проводника; длина участка, м; способ прокладки
Наименование по плану	
Установленная мощность, кВт	
Расчетный ток, А	

Однолинейная схема ЩО2



ЩО2
(щит осв. 2 - подс-х помещений)
Руст=2.6кВт
Kс=0.7
Ррасч=1.8кВт
cosφ=0.8
Iрасч=7.9А

Пермский край, г. Пермь							
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Магазин "Пятерочка" по адресу ул. Кунгурская 27		
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
					Лит.	Масса	Масштаб
					И		
					Лист	Листов	