



电压切换手册(高速标准版本)

- 1、脚 REF 支持电压输出(1.8-5v)跳线切换，也支持不对外供电。
- 2、脚独立电压输出 5V


一、1 脚 3.3v 参考电压输出，匹配 3.3v 系统



二、1 脚 5.0v 参考电压输出，匹配 5.0v 系统



三、1 脚 1.8v 参考电压输出



四、5v 不对外供电情况

