




4. Servo motor



Servo motor



1




X 1



X 1



X 1




2



X 1



X 1




3



X 2




X 2




Note the position of motor cables.




4




5





6



7



8


 (S) X 2


9



Servo motor X 1



Note the position of servo motor cable.




10

 X 1

 X 2

 (S) X 1


11




12



X 1



(S) X 1



13



X 1




X 2



(S) X 2



14




15



X 1



(S) X 2




16



DC Shaft X 2




X 2



17




X 2




18




IR-PTR X 2



Finish

DC motor
-> LM1Servo motor
-> D3DC motor
-> RM1IR-PTR
-> A1IR-PTR
-> A0

Part List



X 2



X 2



X 2



X 1



X 2




X 6



X 2



X 4




Servo motor X 1



X 2



IR-PTR X 2



X 2



DC Shaft X 2



X 2



(S) X 10