

Овощерезка **Hendi Profi Line 231807**

Основные характеристики

Разновидность	электрическая
Производительность	До 150 кг/ч
Скорость	постоянная
Установка	настольная
Напряжение	220 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	540 мм
Глубина	240 мм
Высота	450 мм
Вес (без упаковки)	24 кг
Вес (с упаковкой)	32 кг
Страна-производитель	Нидерланды



Описание

Овощерезка **Hendi Profi Line 231807** с большим загрузочным отверстием Hendi - это качественное механическое оборудование для нарезания и измельчения как сырых, так и вареных овощей на профессиональной кухне в ресторане, в кафе, в столовых, а также на кухне предприятий общепита. Овощерезка электрическая идеально подойдет для резки большого количества овощей. Корпус профессиональной овощерезки Hendi, выполнен из литого алюминия. Это позволяет ее обладать повышенной износостойкостью деталей. Корпус стоит на четырёх резиновых, нескользящих ножках, которые соответствует нормам СЭС. Эргономичная прижимная ручка облегчает работу и делает ее более безопасной.

Особенности:

Hendi Profi Line 231807 имеет два загрузочных отверстия:

- Большое входное отверстие для объёмных овощей - позволяет загружать овощи целиком, не разрезая их на части. Благодаря этому, можно загружать большое количество овощей за один раз в бункер и тем, самым быстрее нарезать заданный объем продуктов.
- Малое входное отверстие для длинных овощей Машина для нарезки овощей управляется с помощью 2 кнопок управления низкого напряжения STOP, START. В овощерезке 2 системы безопасности: первая - винт фиксирует крышку, вторая - электромагнитный датчик (при поднятии крышки, овощерезка выключается).
- В набор средней овощерезательной машины Hendi 231807 **входит 5 дисков** стандартной комплектации:
 - Нарезка ломтиками 2 мм (диск с 3 лезвиями)
 - Нарезка ломтиками 4 мм (диск с 2 лезвиями)
 - Нарезка соломкой 3 мм
 - Нарезка соломкой 5 мм
 - Нарезка соломкой 7 мм
- Широкое загрузочное отверстие для объёмных овощей
- Малое отверстие и толкач для загрузки длинных овощей
- Корпус из алюминиевого литья
- 2 системы безопасности: первая - винт фиксирует крышку, вторая - электромагнитный датчик (при поднятии крышки, овощерезка выключается)
- Выключатель соответствует нормам ЕС и В

