



IP-81 Error codes 62, 63 (pg 1 of 5)

EC-62: Air temperature low

EC-63: Air temperature high



IP81-1.vsd



IP81-2.vsd

Chapter Contents	Manual Contents	CD Main Screen	Index
------------------	-----------------	----------------	-------

