



## IP-21 Error codes 43, 98 (pg 1 of 2)

EC-43: Door open

EC-98: Door Sensor option active



IP21-1.vsd



IP21-2.vsd