



* Схема может быть запитана напряжением в диапазоне от 9 до 12 В.

** Резистор R10 устанавливается когда усилитель подключается к осциллографу, если усилитель подключается к микрофонному входу звуковой карты компоненты C5, R7, R8, R9 не устанавливается.

*** В зависимости от требуемого коэффициента усиления в качестве резистора R3 можно поставить резистор номиналом 51 кОм