

7.º

# Orientación



Podemos detectar la inclinación y mostrar una flecha en el sentido en el que se inclina



✓ Iremos comprobando la inclinación para cada uno de los gestos que vamos evaluar:

- Izquierda = Oeste
- Derecha = Este
- Logotipo arriba = Sur
- Logotipo abajo = Norte

- Para Siempre

- Si es el gesto buscado

- mostramos la flecha correspondiente



7.1

# Orientación



para siempre

si is inclinación hacia la izquierda ▼ gesture entonces

mostrar flecha Oeste ▼



si is inclinación hacia la derecha ▼ gesture entonces

mostrar flecha Este ▼



si is logotipo hacia arriba ▼ gesture entonces

mostrar flecha Sur ▼



si is logotipo hacia abajo ▼ gesture entonces

mostrar flecha Norte ▼



pausa (ms) 400 ▼

borrar la pantalla